



 **NODOR**  
*always innovating*

**ES** Instrucciones para la instalación, el uso, el mantenimiento

**DE** Anweisungen für die Installation, den Gebrauch, die Wartung

**FR** Instructions pour l'installation, l'utilisation, l'entretien

**EN** Installation, use and maintenance instructions

**IT** Istruzioni per l'installazione, l'uso, la manutenzione

**NL** Instructies voor installatie, gebruik, onderhoud

**PT** Instruções para instalação, utilização e manutenção

**RU** Установка, використання та інструкції по з техническому обслуживанию

**AR** تعليمات التركيب والاستخدام والصيانة



**NorCook GH N3031 GBK, NorCook GH 6031 GBK, NorCook GH 8631 GBK**



**Estimado Cliente,**

le agradecemos mucho y le felicitamos por su elección.

Este nuevo producto, cuidadosamente estudiado y construido con materiales de primera calidad, ha sido probado esmeradamente para poder satisfacer todas sus exigencias de una perfecta cocción.

Por lo tanto le rogamos lea y respete las fáciles instrucciones que le permitirán llegar a resultados excelentes desde la primera utilización.

Con este moderno aparato le expresamos nuestras mejores felicitaciones.

## **EL CONSTRUCTOR**

### **INDICE**

#### **MODELOS QUE INCLUYEN PILAS**

Garantía

Paquete

Instalación y eficiencia

#### **INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO**

Instalación

Utilización

Mantenimiento

#### **INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR**

Instalación

Conexión gas

Conexión eléctrica

Características inyectores

**ESTE PRODUCTO FUE CONCEBIDO PARA UN USO DE TIPO DOMÉSTICO. EL CONSTRUCTOR DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN EL CASO DE DAÑOS EVENTUALES A COSAS O PERSONAS QUE DERIVEN DE UNA INSTALACIÓN INCORRECTA O DE UN USO IMPROPPIO, ERRADO O ABSURDO.**

## INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

### Instalación

Todas las operaciones relativas a la instalación (conexión eléctrica) tienen que ser efectuadas por personal cualificado según las normas vigentes.

Para las instrucciones específicas véase la parte reservada al instalador.

### Utilización

#### Quemadores de gas (Fig. 1).

El encendido del quemador tiene lugar acercando una llama a los agujeros de la parte de arriba del mismo quemador presionando y girando en sentido antihorario el puño correspondiente hasta que su indicador coincida con la posición de máximo. Una vez efectuado el encendido regular la llama según la necesidad. La posición de mínimo está al final de la rotación antihoraria.

En los modelos con encendido automático actuar sobre el puño como descrito arriba, presionando contemporáneamente el apropiado pulsador. En los modelos con encendido automático/simultáneo (con una mano) es suficiente accionar el mando respectivo como se indicó anteriormente.

La descarga eléctrica entre bujía y quemador provoca el encendido del quemador interesado. Una vez efectuado el encendido soltar inmediatamente el pulsador regulando la llama según la necesidad.


El encendido de los quemadores en los modelos con seguridad termoeléctrica se efectúa como en los casos ya descritos, manteniendo el mando presionado a fondo en la posición de máximo durante unos 3/5 segundos. Al soltar la perrilla asegurarse que el quemador permanezca encendido.**N.B.:** - se aconseja utilicen sartenes de diámetro apto a los quemadores evitando que la llama al máximo salga del fondo de las mismas

- no dejar ollas vacías con el fuego encendido
- sobre los planos Crystal no usar accesorios de cocción a la parrilla.

Al final de la cocción se aconseja ciernen el grifo principal del tubo y/o de la bombona.

#### GAS

\* con rejilla de reducción



rápido                          **Φ 18 x 24**  
semi-rápido                    **Φ 14 x 18**  
auxiliar                        **Φ 12 x 14**

pesciera\*                      **18 x 30**




Fig. 1

## **MODELOS QUE INCLUYEN PILAS**

### **Garantía**


La garantía (servicio de garantía) no cubre las pilas.

El fabricante de la placa de gas está exento de responsabilidad alguna por fallos de las pilas.

### **Paquete**

Algunos modelos incluyen pilas (tipo D o LR20 o R20S; 1,5 V) para la función de autoencendido. Compartimento (dispositivo) para instalar la pila situado en la parte trasera inferior izquierda de la placa, representado en la figura.

Si la pila no está incluida, hay que comprarla por separado.



### **Instalación y eficiencia**

Antes de instalar la placa en una encimera, insertar una pila (prestando atención a la orientación de los polos «+» y «-») en el dispositivo especial situado en la parte trasera inferior izquierda de la placa, representado en la figura.



Antes de fijar la placa en una encimera de forma definitiva con sellante especial (relleno) con base adhesiva (incluida), asegurarse de que el autoencendido funciona correctamente. Para ello, presionar cualquier botón y girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj de forma que la marca señale hacia el símbolo de la llama. Esperar a que se produzcan chispas seguidas de los característicos sonidos crepitantes.

Si el autoencendido no funciona bien, comprobar si la pila está desgastada y cambiarla.

Si el problema persiste, llamar al Servicio de Atención al Cliente o al de mantenimiento.

### **Mantenimiento**

#### **Gas/Eléctrico**

Antes de cualquier operación desconectar eléctricamente el aparato.

Para una mayor duración del aparato es indispensable efectuar periódicamente una cuidadosa limpieza general teniendo en cuenta lo siguiente:

- las partes en vidrio, de acero y/o esmaltadas tienen que ser limpiadas con productos idóneos (que se pueden encontrar a la venta) no abrasivos ni corrosivos. Eviten productos a base de cloro (lejía de algas, ecc.)
- eviten dejar sobre el tablero de trabajo substancias ácidas o alcalinas (vinagre, sal, zumo de limón, ecc.)
- los rompellamas y las tapaderas (partes móviles del quemador) tienen que ser lavados a menudo con agua muy caliente y detergente teniendo el cuidado de quitar toda incrustación, tienen que ser secados cuidadosamente, y hay que controlar que ninguno de los agujeros de los rompellamas esté obturado, ni siquiera parcialmente.
- las placas eléctricas se limpian con un estropajo húmedo y se engrasan ligeramente con aceite lubricante cuando estén todavía tibias.
- las rejillas inox de la superficie de cocción después de haber sido calentadas toman una coloración azulada que no daña su calidad. Para que vuelvan a su apariencia original utilicen un producto ligeramente abrasivo.

**N.B.:** - La eventual lubricación de los grifos tiene que ser efectuada por personal cualificado con el cual se aconseja ponerse en contacto en caso de anomalías de funcionamiento.

Controlar periódicamente el estado de conservación del tubo flexible de alimentación gas. En caso de pérdidas solicitar la intervención inmediata del personal cualificado para su sustitución.

## Mantenimiento vidriocerámico

(Fig. 2) Antes de todo quitar los residuos de comida y las salpicaduras de grasa de la superficie de cocción con una raedera. Luego limpiar en la zona caliente con Sidol o Stahifix con papel de cocina. Luego aclarar con agua y secar con un trapo limpio.

Trazas de papel de aluminio, de objetos de plástico, azúcar o comidas muy sacaríferas tienen que ser quitadas inmediatamente de la zona caliente de cocción con una raedera para evitar posibles daños a la superficie de cocción. En ningún caso utilicen e-sponjas o estropajos; eviten también utilizar detergentes químicos agresivos como Fornospray o quitamanchas.

No utilice aparatos de vapor para limpiar el plano de cocción.



Fig. 2

## INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

### Instalación

Este aparato no tiene un dispositivo de descarga de los productos de la combustión. Se aconseja instalarlo en locales suficientemente aireados según las disposiciones de ley vigentes. La cantidad de aire necesario a la combustión no tiene que ser menos que  $2.0 \text{ m}^3/\text{h}$  por cada kW de potencia instalado. Véase tabla potencias quemadores.

### Colocación

El aparato está preparado para ser empotrado en un tablero de trabajo como ilustrado en la relativa figura. Antes de introducir el plano predisponer la junta de sellado sobre todo el perímetro del agujero del empotrado.




Fig. 3

- que la instalación tenga una eficaz conexión de tierra según las normas y las prescripciones de ley vigentes. La puesta a tierra es obligatoria por ley.

En el caso de que el aparato no tenga el cable y/o el relativo enchufe utilizar material apto para la absorción indicado en la placa matrícula y para la temperatura de trabajo. El cable en ningún punto tendrá que llegar a una temperatura superior de 50°C a la temperatura ambiente.

Si se quiere una conexión directa a la red, es necesario interponer un interruptor omnipolar con abertura mínima entre los contactos de 3 mm dimensionado para la carga de placa y responder a las normas vigentes (el cable de tierra amarillo/verde no tiene que ser interrumpido por el interruptor). El enchufe o el interruptor omnipolar tienen que ser fácilmente alcanzables con el aparato instalado.

El constructor declina cualquier responsabilidad en el caso de que lo dicho arriba y las usuales normas contra los infortunios no sean respetadas.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el fabricante o servicio post venta.

Se prohíbe la utilización de silicona para el sellado. Solo se permite utilizar la junta de estanqueidad suministrada.

Se prohíbe el uso de ollas de barro y difusores.

## **CONEXIÓN GAS**

(Fig. 4) Conectar el aparato a la bombona o a la instalación según las prescripciones de las normas vigentes comprobando antes que el aparato esté preparado para el tipo de gas disponible. En caso contrario véase: "Adaptación a un distinto tipo de gas". Además comprobar que la presión de alimentación esté dentro de los valores citados en la tabla "Características inyectores".

### **Conexión metálica rígida/semirígida**

Efectuar la conexión con rácores y tubos metálicos (también flexibles), de manera que no se provoquen solicitudes a los órganos interiores del aparato.

**N.B.:** - Una vez efectuada la instalación controlen, con una solución jabonosa, la perfecta estanqueidad de todo el sistema de conexión.





Fig. 4

## **Conexión eléctrica**

(Fig. 5) Antes de efectuar la conexión eléctrica comprobar que:

- las características de la instalación satisfagan cuanto indicado en la placa matrícula colocada sobre el fondo de la superficie de cocción;



- que la instalación tenga una eficaz conexión de tierra según las normas y las prescripciones de ley vigentes. La puesta a tierra es obligatoria por ley.

En el caso de que el aparato no tenga el cable y/o el relativo enchufe utilizar material apto para la absorción indicado en la placa matrícula y para la temperatura de trabajo. El cable en ningún punto tendrá que llegar a una temperatura superior de 50°C a la temperatura ambiente.

Si se quiere una conexión directa a la red, es necesario interponer un interruptor omnipolar con abertura mínima entre los contactos de 3 mm dimensionado para la carga de placa y responder a las normas vigentes (el cable de tierra amarillo/verde no tiene que ser interrumpido por el interruptor). El enchufe o el interruptor omnipolar tienen que ser fácilmente alcanzables con el aparato instalado.


El constructor declina cualquier responsabilidad en el caso de que lo dicho arriba y las usuales normas contra los infortunios no sean respetadas.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el fabricante o servicio post venta.

#### **Adaptación a un tipo diferente de gas**

(Fig. 6) Si el aparato estuviera preparado para un tipo de gas diferente del de la alimentación disponible, hay que efectuar:


- la sustitución de los inyectores (Fig. 6) con los correspondientes al tipo de gas a utilizar (véase tabla "Características inyectores").




## Ajuste de los quemadores

**PRECAUCIÓN:** El ajuste que se describe a continuación solo se puede llevar a cabo con quemadores que utilicen gas metano y mezclas de metano e hidrógeno (cuando esté disponible), y el tornillo debe apretarse por completo en el sentido de las agujas del reloj en los quemadores que utilicen GLP.

**PRECAUCIÓN:** El ajuste de la posición mínima de los quemadores solo DEBE ser realizado por un técnico de gas autorizado.



NorCook GH 8631 GBK  
NorCook GH 6031 GBK  
(A)



Nor Cook GH N3031 GBK  
(B)

(A)

1. Separe el cristal de la placa de gas.
2. Quite el difusor de luz.
3. Quite el panel de control.

**PRECAUCIÓN:** Corte la fuente de alimentación antes de quitar el panel de control.

Ajuste de la posición «MÍNIMA» de los quemadores.

Para ajustar la posición mínima de los quemadores, siga estos pasos:

1. Encienda el quemador y gire el botón hasta la posición MÍNIMA (llama pequeña).
2. Saque el botón del quemador y gire el tornillo de ajuste hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que la llama del quemador se regule de la forma más adecuada a la posición MÍNIMA y permanezca estable.
3. Asegúrese de que la llama no se apague al cambiar rápidamente de la posición MÁXIMA a la MÍNIMA.

(cm)				
R	L1	L2	L3	L4
1	6	4	10	70




Fig. 8

## II2H3+

### CARACTERISTICAS INYECTORES

QUEMADORES DE GAS	TIPO	PRESIÓN	INYECTORES	CONSUMO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL		
		mbar	1/100mm	g/h	l/h	Kw	Kcal/h
Auxiliar	G 20	20	74	-	95	<b>1,00</b>	860
	G30/G31	28	51	73	-	<b>1,00</b>	774
Semirápido	G 20	20	98	-	167	<b>1,75</b>	1617
	G30/G31	28	69	127	-	<b>1,75</b>	1617
Rápido	G 20	20	114	-	238	<b>2,50</b>	1720
	G30/G31	28	81	182	0	<b>2,50</b>	2064
Fast	G 20	20	124	-	286	<b>3,00</b>	2451
	G30/G31	28	88	218	0	<b>3,00</b>	2924



## Control remoto de la campana



**IMPORTANTE:** Este apartado aplica únicamente si también ha adquirido una campana compatible con función de Radio Frecuencia (RF). Contacte con el teléfono de atención al cliente que figura al final de este manual para obtener información sobre los modelos compatibles.

### 01 Antes del primer uso

Este modelo de placa a gas debe emparejarse a un modelo de campana compatible por Radio Frecuencia (RF) antes de poder realizar el control remoto.

Al conectarse, la potencia de la placa a gas controlará la velocidad de extracción de la campana.

### 02 Configurar la conectividad

1. Asegúrese de que la placa y la campana estén apagadas.
2. Ponga la campana en modo de emparejamiento. Para hacerlo, lea detenidamente el manual de instrucciones de la campana.
3. Pulse cualquiera de los botones de control durante unos diez segundos para conectar la placa a la campana y el termopar se conectará de forma continua.  
Una vez realizada la conexión, el ícono de conectividad RF  aparecerá en el cristal de la placa para indicar que se ha emparejado a la campana. Si la campana no confirma la conexión, significa que no se ha realizado correctamente, aunque el ícono de la placa  esté activado.



**IMPORTANTE:** Esta operación de conectividad debe realizarse en un intervalo de dos minutos tras el encendido de la campana. Si la conexión no se produce, apague la campana y la placa, espere un minuto y vuelva a intentarlo.

## 03 Utilizar la función de conectividad

La velocidad de extracción de la campana variará en función de la potencia total seleccionada en la placa, tal como se muestra en la tabla. Cada zona de cocción de la placa tiene una potencia nominal máxima de 6.

Nivel de la placa	Control de la campana 6 velocidades	Control de la campana 5 velocidades	Control de la campana 4 velocidades	Control de la campana 3 velocidades
<b>PLACA A GAS RF</b>	<b>VELOCIDAD</b>			
1 a 2	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>
3 a 4	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>
5 a 6	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>
7 a 9	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>
10 a 12	5 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>
> 12	6 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>

Si se realiza un control manual de la campana mientras está conectada a la placa, la campana funcionará durante cinco minutos en esa configuración manual antes de volver al control de la placa.

Para volver a conectar la campana y la placa de forma inmediata, pulse las teclas Timer y Light de la campana al mismo tiempo.

## 04 Detener la función de conectividad

- Apague la placa a gas para detener la conexión con la campana. Esta se volverá a restablecer automáticamente al volver a encender la placa.



**Sehr geehrter Kunde,**

wir danken Ihnen und beglückwünschen uns für Ihre Wahl.

Dieses neue Produkt, sorgfältig entworfen und mit erstklassigen Materialien hergestellt, wurde genau geprüft um alle Ihre Forderungen an ein perfektes Kochen zu erfüllen.

Wir bitten Sie deshalb die einfachen Anweisungen zu lesen und einzuhalten, damit von der ersten Anwendung an ausgezeichnete Ergebnisse erreicht werden können.

Mit diesem modernen Apparat wünschen wir Ihnen das Beste.

## **DER HERSTELLER.**

### **INHALTSVERZEICHNIS**

#### **MODELLE MIT AKKU**

Garantie

Paket

Einbau und Effizienz

#### **ANWEISUNGEN FÜR DEN BENUTZER**

Installation

Gebrauch

Wartung

#### **ANWEISUNGEN FÜR DEN INSTALLATEUR**

Installation

Gasanschluß

Elektroanschluß

Technische Daten der Düse

**DIESES PRODUKT ISI ALS HAUSHALTSGERÄT GEDACHT. FÜR SCHADEN AN SACHEN ODER PERSONEN, DIE AUF FALSCHE INSTALLATION BZW. UNGEEIGNETEN GEBRAUCH ODER MISSBRAUCH ZURÜCKZUFÜHREN SIND, ÜBERNIMMT DER HERSTELLER KEINERLEI VERANTWORTUNG.**

## ANWEISUNGEN FÜR DEN BENUTZER

### Installation

Sämtliche Installationsarbeiten (Elektroanschluß, Gasanschluß, Anpassung an einen anderen Gastyp, darauffolgende Einstellungen, usw.) müssen laut der geltenden Vorschriften durch Fachpersonal ausgeführt werden.  
Für die spezifischen Anleitungen verweisen wir an den dem Installateur vorbehaltenen Teil.

### Gebrauch

#### Gasbrenner (Abb. 1).


Zur Anzündung des Gasbrenners eine Flamme gegen die kleinen Löcher an der Brennstelle halten, wobei man den entsprechenden Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn bis zur Groß Stellung dreht und gedrückt hält. Sobald der Brenner angezündet ist, Gasflamme auf die gewünschte Stellung regeln. Die Kiemsteilung befindet sich am Ende der Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn. Bei den Modellen mit automatischer Anzündung den Knopf wie oben beschrieben bis zur Kleinsteüng drehen, wobei man gleichzeitig auf das dafür bestimmte Anzündungsknöpfchen drückt. Bei den Modellen mit automatischer/simultaner Zündung (einhändig) nur den entsprechenden Bedienknopf wie. oben beschrieben betätigen.

Die elektrische Entladung zwischen diesem Element und dem Brenner verursacht, die Anzündung der gewünschten Brennstelle. Sobald der Brenner an ist, den Knopf sofort loslassen und die Flamme nach Wunsch regeln. Die Brenneranzündung bei den Modellen mit thermoelektrischer Sicherheit erfolgt wie in den oben beschriebenen Fällen, den Bedienknopf dabei auf max. Leistungsstufe ca. 3/5 Sekunden bis zum Anschlag gedrückt halten. Wenn der Knopf wieder losgelassen wird, kontrollieren Sie, daß der Brenner angezündet bleibt.

**N.B.:** - Es wird empfohlen, Töpfe mit dem richtigen Durchmesser im Verhältnis zur Größe der Brennstelle zu verwenden, um zu vermeiden, daß die Flammen um den Topf herum züngeln.

- lassen Sie die Kochstellen nicht mit leeren Töpfen eingeschaltet;
- verwenden Sie keine Grillgeräte auf Crystal-Kochstellen

Es wird empfohlen, den Hauptschalter der Gasleitung und/oder der Gasflasche nach dem Kochen immer zu schließen.



## **MODELLE MIT AKKU**

### **Garantie**


Die Garantie (Garantieleistung) umfasst nicht die Akkus.

Der Hersteller der Kochplatte haftet nicht für Fehler an den Akkus.

### **Paket**

Einige Modelle enthalten Akkus (Typ D oder LR20 oder R20S; 1,5 V) für die Selbstzündungsfunktion. Fach (Vorrichtung) für Einbau des Akkus an der Rückseite des Kochfelds unten links, siehe Abbildung.

Ist der Akku nicht enthalten, muss er separat zugekauft werden.



### **Einbau und Effizienz**

Vor Einbau des Kochfelds auf der Arbeitsplatte Akku (Ausrichtung der Pole «+» und «-» beachten) in der Vorrichtung auf der Rückseite des Kochfelds unten links einlegen wie in der Abbildung gezeigt.



Vor der endgültigen Befestigung des Kochfelds auf einer Arbeitsplatte mit Dichtstoff (Füllmaterial) mit der Haftbasis (inbegriiffen) sicherstellen, dass die Selbstzündung richtig funktioniert. Hierzu eine beliebige Taste drücken und entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, so dass die Markierung zum Flammensymbol zeigt. Abwarten, bis sich Funken gefolgt von dem typischen Knistern bilden.

Wenn die Selbstzündung nicht richtig funktioniert, Akku auf Verschleiß prüfen und austauschen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, technischen Kundendienst oder Wartungsdienst benachrichtigen.

### **Wartung**

#### **Gas/Elektro**

Vor jeder Wartungsarbeit das Gerät ausschalten.

Für eine lange Lebensdauer des Geräts muß es unbedingt regelmäßig gründlich gereinigt werden. Dazu folgendes beachten:

- Die Teile aus Glas, Stahl und/oder Email müssen mit milden, im Handel erhältlichen Mitteln gesäubert werden. Verwenden Sie auf keinen Fall chlorhaltige Mittel (Bleichmittel, usw.).
- Lassen Sie keine säurehaltigen oder alkalischen Speisereste (Essig, Zitronensaft, usw.) auf der Arbeitsfläche;
- Die losen Teile der Brennstellen müssen in warmem Seifenwasser regelmäßig gewaschen und gut abgetrocknet werden. Kontrollieren Sie, daß die Löcher nicht verstopft sind.
- Die Elektrokochplatten mit einem feuchten Lappen säubern und danach mit einer sehr dünnen Ölschicht schmieren, während sie noch lauwarm sind.
- Die rostfreien Roste aus Stahl bekommen einen bläulichen Beschlag, nachdem sie erhitzt worden sind, aber dies bedeutet, keinerlei Beeinträchtigung der Qualität. Um sie wieder auf ihren ursprünglichen Anschein zu bringen, können Sie sie mit einem leichten Scheuermittel reiben.

**N.B.:** -Das eventuelle Schmieren der Hähne muß immer durch Fachpersonal und nur im Fall von Betriebsstörungen vorgenommen werden.

Der Gasschlauch muß auf seinen guten Zustand regelmäßig kontrolliert werden. Im Fall von Lecken den Schlauch durch Fachpersonal sofort ersetzen lassen.

## Instandhaltung glaskeramik Oberfläche

(Abb. 2) Vor allem Essensreste und Fettspritzer von der Kochoberfläche mit einem Schaber entfernen. Danach die warme Fläche mit Sidol oder Stahlfix und Küchenpapier säubern, dann mit Wasser abwaschen und einem sauberen Lappen trocknen. Spuren von Aluminiumfolie, Plastikgegenständen, Zucker oder stark zuckerhaltigen Speisen müssen sofort von der warmen Kochfläche mit einem Schaber entfernt werden um mögliche Schäden der Plattenoberfläche zu vermeiden. Auf keinen Fall Schwämme oder Scheuerlappen verwenden; den Gebrauch von aggressiven chemischen Putzmitteln wie Fornospray oder Fleckenreinigern vermeiden.

Verwenden Sie zur Reinigung der Kochfläche keine Dampfreiniger.




Abb. 2

## ANLEITUNGEN FÜR DEN INSTALLATEUR

### Instalación

Dieses Gerät ist mit einer Vorrichtung zur Beseitigung der Verbrennungsgase nicht angeschlossen. Installation und Anschluß müssen laut den geltenden Vorschriften ausgeführt werden. Gerät nur in ausreichend belüfteten Räumen und nach den gesetzlichen Vorschriften aufstellen.

Die Menge der benötigten Verbrennungsluft darf nicht unter  $2,0 \text{ m}^3/\text{h}$  pro installierte kW-Leistungseinheit liegen. Siehe Heizleistungstabelle.

### Aufstellung

Das Gerät ist für den Einbau in einer Arbeitsfläche vorgesehen, wie aus der Abbildung ersichtlich wird. Vor dem Einsetzen der Kochmulde ist die Dichtung auf dem gesamten Umfang des Einbauausschnitts anzubringen.




Abb. 3

- ob die Anlage selbst nach den gesetzlichen Vorschriften geerdet ist. Die Erdung ist bindend vor geschrieben. Falls das Gerät kein Kabel und/oder keinen Stecker besitzt, verwenden Sie den Kenndaten und der Betriebstemperatur entsprechendes Material. Das Kabel darf an keiner Stelle eine Temperatur erreichen, die mehr als 50°C über der Raumtemperatur liegt.

Falls direkt an das Netz angeschlossen werden soll, wird ein allpoliger Schalter mit einer minimalen Öffnung der Kontakte von 3 mm entsprechend der Kenndaten und der geltenden Vorschriften (das gelb/grüne Erdungskabel darf nicht vom Schalter unterbrochen werden) benötigt.

Die Steckdose oder der allpolige Schalter müssen bei installiertem Gerät einfach zu erreichen sein.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung falls die angeführten Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.

Wenn das Netzkabel schadhaft ist, muss es durch ein Kabel oder Spezialset ersetzt werden, das beim Hersteller oder beim After-Sales-Service angefordert werden muss.

Bitte verwenden Sie kein Silikon für die Abdichtung. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Dichtband.

Bitte verwenden Sie keine Tontöpfe und Flammenverteilern.

## GASANSCHLUSS

(s. Abb. 4) Das Gerät an die Gasflasche oder an das Gasversorgungsnetz nach den geltenden Vorschriften anschließen und dabei sicherstellen, daß das Gerät auf den vorhandenen Gastyp eingestellt ist (wenn es nicht der Fall sein sollte, wird auf das Kapitel "Anpassung an einen anderen Gastyp" verwiesen). Man sollte außerdem kontrollieren, daß der Förderdruck den in Tab. "Technische Daten der Düse" angegebenen Werten entspricht.

### Anschluß mit Metallanschlußstutzen und -röhren, fest/halbfest

Den Anschluß mit Anschlußstutzen und (ev. flexiblen) Röhren aus Metall so ausführen, daß die inneren Teile des Geräts nicht belastet werden.

**Hinweis:** - Bei vollendeter Installation muß die gesamte Anschlußleitung mit einer Seifenlösung auf vollständige Dichtigkeit überprüft werden.




Abb. 4

## Elektroanschluß

(Abb. 5) Bevor der Elektroanschluß hergestellt wird, versichern Sie sich:

- ob die Merkmale der Anlage den Angaben des Kenndatenschilds an der Unterseite der Kochfläche entsprechen;



- ob die Anlage selbst nach den gesetzlichen Vorschriften geerdet ist. Die Erdung ist bindend vor geschrieben. Falls das Gerät kein Kabel und/oder keinen Stecker besitzt, verwenden Sie den Kenndaten und der Betriebstemperatur entsprechendes Material. Das Kabel darf an keiner Stelle eine Temperatur erreichen, die mehr als 50°C über der Raumtemperatur liegt.

Falls direkt an das Netz angeschlossen werden soll, wird ein allpoliger Schalter mit einer minimalen Öffnung der Kontakte von 3 mm entsprechend den Kenndaten und der geltenden Vorschriften (das gelb/grüne Erdungskabel darf nicht vom Schalter unterbrochen werden) benötigt.

Die Steckdose oder der allpolige Schalter müssen bei installiertem Gerät einfach zu erreichen sein.


Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung falls die angeführten Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.

Wenn das Netzkabel schadhaft ist, muss es durch ein Kabel oder Spezialset ersetzt werden, das beim Hersteller oder beim After-Sales-Service angefordert werden muss.

#### Anpassung an einen anderen Gastyp

(s. Abb. 6) Wenn das Gerät für einen anderen Gastyp als der vorhandene ausgelegt ist, ist folgende Vorgehensweise durchzuführen:


- die Düsen (s. Abb. 6) mit den für den vorhandenen Gastyp bestimmten Düsen (siehe Tab. "Technische Daten der Düse") ersetzen;



## Regulierung der Brenner

**WARNUNG:** Die beschriebene Regulierung kann nur mit Brennern durchgeführt werden, die Methangas und Methan-/Stickstoff-Mischungen (sofern verfügbar) verwenden. Bei Brennern, die Flüssiggas verwenden, muss die Schraube vollständig im Uhrzeigersinn angezogen werden.

**WARNUNG:** Die Minimum-Stellung der Brenner DARF NUR von einem qualifizierten Gasinstallateur eingestellt werden.



(A)

1. Nehmen Sie das Glas vom Gaskochfeld ab.
2. Entfernen Sie die Lichtblende.
3. Entfernen Sie die Steuerplatine.

**WARNUNG:** Trennen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie die Steuerplatine entfernen.

Regulierung der „MINIMUM“-Stellung an den Brennern.

Um die Minimum-Stellung der Brenner zu regulieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Brenner ein und drehen Sie den Drehknopf auf die Position MINIMUM (kleine Flamme).
2. Entfernen Sie den Brennerknopf und drehen Sie die Befestigungsschraube nach rechts oder links, bis die Brennerflamme optimal auf MINIMUM eingestellt ist und stabil bleibt.
3. Stellen Sie sicher, dass die Flamme nicht ausgeht, wenn Sie die Stellung schnell von MAXIMUM auf MINIMUM ändern.

(cm)				
R	L1	L2	L3	L4
1	6	4	10	70




Fig. 8

## II2H3+

### TECHNISCHE DATEN DER DÜSE

GASBRENNSTELLEN	TYP	DRUCK	DÜSENELEMENTE	VERBRAUCH	WÄRMEBELASTUNG NOMINAL	
		mbar	1/100mm	g/h	l/h	Kw
Hilfsbrenner	G 20	20	74	-	95	<b>1,00</b>
	G30/G31	28	51	73	-	<b>1,00</b>
halbschnell	G 20	20	98	-	167	<b>1,75</b>
	G30/G31	28	69	127	-	<b>1,75</b>
schnell	G 20	20	114	-	238	<b>2,50</b>
	G30/G31	28	81	182	0	<b>2,50</b>
Fast	G 20	20	124	-	286	<b>3,00</b>
	G30/G31	28	88	218	0	<b>3,00</b>



## Fernsteuerung des Kochfelds



**WICHTIG:** Dieser Abschnitt ist nur relevant, wenn Sie auch eine kompatible Dunstabzugshaube mit Radiofrequenz (RF)-Funktionalität erworben haben. Wenden Sie sich für kompatible Modelle an die Kundenhotline am Ende dieses Handbuchs.

### 01 Vor der ersten Verwendung

Dieses Gashermodell und ein kompatibles Dunstabzugshaubenmodell müssen per Radiofrequenz (RF) gekoppelt werden, bevor eine Fernsteuerung möglich ist.

Nach Herstellung der Verbindung wird die Absaugleistung der Dunstabzugshaube durch die Leistungsstufe des Gaskochfeldes gesteuert.

### 02 Herstellen der Verbindung

1. Stellen Sie sicher, dass das Kochfeld und die Haube ausgeschaltet sind.
2. Schalten Sie die Haube in den Kopplungsmodus. Lesen Sie dazu bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung der Haube.
3. Halten Sie einen der Bedienknöpfe etwa zehn Sekunden lang gedrückt, um das Kochfeld mit der Dunstabzugshaube zu verbinden, und das Thermoelement wird konstant klicken. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, zeigt das Kochfeld das RF-Verbindungssymbol auf dem Glas an, um anzudeuten, dass das Kochfeld und die Dunstabzugshaube gekoppelt sind. Wenn die Verbindung nicht von der Haube bestätigt wird, ist die Verbindung nicht ordnungsgemäß hergestellt, auch wenn das Kochfeldsymbol aktiviert ist.



**WICHTIG:** Der oben beschriebene Verbindungsvorgang muss innerhalb von zwei Minuten nach dem Einschalten der Haube abgeschlossen sein. Wenn dies nicht erfolgreich verläuft, schalten Sie sowohl die Abzugshaube als auch das Kochfeld aus, warten Sie eine Minute und versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen.

## 03 Verwendung der Verbindungsfunction

Die Absaugleistung der Dunstabzugshaube richtet sich nach der am Kochfeld gewählten Gesamtleistung, wie in der Tabelle angegeben. Jede Kochzone hat eine maximale Nennleistung von 6.

Kochleistungsstufen	6-Stufige Abzugsleistung	5-Stufige Abzugsleistung	4-Stufige Abzugsleistung	3-Stufige Abzugsleistung
<b>GASHERDEINSTELLUNG</b>	<b>EINGESTELLTE STUFE</b>			
1 bis 2	1	1	1	1
3 bis 4	2	1	1	1
5 bis 6	3	2	2	2
7 bis 9	4	3	2	2
10 bis 12	5	4	3	3
>12	6	5	4	3

Wenn die Haubensteuerung manuell außer Kraft gesetzt wird, während Kochfeld und Haube miteinander verbunden sind, arbeitet die Haube fünf Minuten lang mit dieser manuellen Einstellung, bevor sie wieder von dem Kochfeld gesteuert wird.

Um Dunstabzugshaube und Kochfeld sofort wieder zu verbinden, drücken Sie gleichzeitig die Tasten Timer und Beleuchtung auf der Dunstabzugshaube.

## 04 Ausschalten der Verbindungsfunction

1. Beim Ausschalten des Gaskochfelds wird die Verbindung mit der Dunstabzugshaube beendet. Diese wird jedoch automatisch wiederhergestellt, wenn das Kochfeld wieder eingeschaltet wird.



**Chère cliente, Cher client,**

merci et sincères félicitations pour le choix que vous avez fait.

Ce nouveau produit, développé avec soin et fabriqué avec des matières de toute première qualité, a été soigneusement rodé pour satisfaire toutes Vos exigences d'une cuisson parfaite.

Veuillez lire attentivement les instructions simples portées sur cette notice qui vous permettront d'obtenir d'excellents résultats dès la première utilisation. Nous vous souhaitons une entière et pleine satisfaction quant à l'utilisation de cet appareil moderne.

## **LE CONSTRUCTEUR**

### **INDEX**

#### **MODÈLES COMPRENANT DES PILES**

Garantie

Paquet

Installation et efficacité

#### **NOTICE D'EMPLOI**

Installation

Mode d'emploi

Entretien

#### **MODALITÉS D'INSTALLATION**

Installation

Connexion gaz

Branchemet électrique

Caractéristiques injecteurs

**CE PRODUIT EST CONÇU EXCLUSIVEMENT POUR USAGE DOMESTIQUE. LE CONSTRUCTEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ET BLESSURES CAUSÉES PAR UNE INSTALLATION INCORRECTE OU PAR UN USAGE IMPROPRE, ERRONÉ OU ABSURDE.**

## NOTICE D'EMPLOI

### Installation

Toutes les opérations relatives à l'installation (branchement électrique) doivent être effectuées par des spécialistes suivant les normes en vigueur.

Pour les instructions spécifiques, voir la partie qui concerne les modalités d'installation.

### Mode d'emploi

#### Brûleurs à gaz (Fig. 1).

On allume le brûleur en approchant une petite flamme aux trous de sa partie supérieure en poussant et tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la manette correspondant jusqu'à faire coïncider l'aiguille avec la position de maximum. Quand le brûleur est en marche, régler la flamme selon la nécessité. La position de minimum se trouve à la fin de la rotation contraire au sens des aiguilles d'une montre.

Pour les modèles à allumage automatique tourner la manette comme indiqué ci-dessus, en poussant en même temps le bouton spécial. Pour les modèles à allumage automatique/simultané (à une main), il suffit d'agir sur le bouton correspondant, comme il est indiqué ci-dessus. La décharge électrique entre la petite bougie et le brûleur allume le brûleur intéressé. Quand le brûleur est allumé, lâcher la manette, et régler la flamme selon nécessité.

Dans le cas de modèles doués de sûreté thermo-électrique, l'allumage du brûleur a lieu comme dans les cas décrits ci-dessus en appuyant à fond sur la manette placée à la position maximale pendant environ 3/5 secondes. Au moment où vous relâchez la manette, assurez-vous que le brûleur est allumé.


**N.B.:** - on Vous conseille d'utiliser des casseroles avec un diamètre proportionné aux brûleurs évitant que la flamme au maximum déborde de leur fond

- ne laissez jamais de casseroles vides sur le feu allumé
- n'employez pas d'ustensiles pour cuison à grille sur les plans Crystal.

A la fin de la cuisson il faut fermer le robinet principal du conduit et/ou de la bouteille.

#### GAZ

\* avec grille de réduction



rapide                          **Φ 18 x 24**

semirapide                    **Φ 14 x 18**

auxiliaire                     **Φ 12 x 14**

poisson\*                      **18 x 30**




Fig. 1

## MODÈLES COMPRENANT DES PILES

### Garantie


La garantie (service de garantie) ne couvre pas les piles.

Le fabricant de la plaque de cuisson à gaz dégage toute responsabilité en cas de défaillance des piles.

### Paquet

Certains modèles sont livrés avec des piles (de type D, LR20 ou R20S, de 1,5 V) pour la fonction d'allumage automatique. Compartiment (dispositif) de logement de la pile situé derrière la plaque, en bas à gauche, représenté sur la figure.

Si la pile n'est pas fournie, celle-ci doit être achetée séparément.



### Installation et efficacité

Avant de procéder à l'installation de la plaque de cuisson sur un plan de travail, insérer une pile (prêter attention à l'orientation des pôles « + » et « - ») dans le compartiment prévu à cet effet représenté sur la figure et situé derrière la plaque, en bas à gauche.



Avant de fixer définitivement la plaque de cuisson à un plan de travail au moyen de mastic spécial à base adhésive (fourni), vérifier le bon fonctionnement de l'allumage automatique. Pour ce faire, appuyer sur n'importe quel bouton et le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de manière à ce que le repère soit dirigé vers le symbole de la flamme. Attendre de jaillissement d'étincelles suivis des bruits de crémation caractéristiques.

Si l'allumage automatique ne fonctionne pas correctement, s'assurer que la pile n'est pas épuisée et la remplacer si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter le Service clientèle ou le Service de maintenance.

### Entretien

#### Gaz/Électric

Avant de toute opération, débrancher l'appareil du réseau électrique. Pour assurer une longue vie à l'appareil il faut absolument effectuer de temps en temps un nettoyage général soigneux en gardant à l'esprit ce qui suit:

- les parties en vitre, acier et/ou émaillées doivent être nettoyées avec des produits appropriés (faciles à trouver dans les magasins) non abrasifs ni corrosifs. Eviter les produits qui contiennent du chlore (eau de Javel, etc.)
- éviter de laisser sur la table de travail des substances acides ou alcalines (vinaigre, sel, jus de citron, etc.)
- les orifices du brûleur et les chapeaux (pièces mobiles du brûleur) doivent être fréquemment lavés avec de l'eau bouillante et du détergent, en ayant soin d'enlever tout incrustation, ensuite ils doivent être essuyés soigneusement, en contrôlant que tous les trous soient débouchés.
- les plaques électriques doivent être nettoyées avec un torchon humide et un peu huilées quand elles sont encore tièdes.
- les grilles inox du plan de travail après avoir été chauffées prennent une couleur bleuâtre qui ne détériore pas leur qualité. Pour leur rendre leur aspect original employer un produit un peu abrasif.

**N.B.:** - Le graissage éventuel des robinets doit être fait par des spécialités, qui doivent être appelées en cas d'anomalie de fonctionnement. Contrôler de temps en temps l'état de conservation du conduit flexible d'alimentation gaz.

Si il y a des fuites remplacer immédiatement. Dans tous les cas ne pas oublier de la changer avant la date limite indiquée sur le tube.

## **Entretien surface vitrocéramique**

(Fig.-2) Avant tout enlever les restes de nourriture et les giclées de graisse de la surface de cuisson avec une paillette métallique. Nettoyer ensuite dans la zone chaude avec Sidol ou Stahfix et du papier de cuisine, rincer par de l'eau et essuyer avec un chiffon propre.

Les traces d'aluminium, d'objets en plastique, de sucre ou de nourriture très riche en sucre doivent être enlevés instantanément de la zone chaude de cuisson par l'aide d'une paillette métallique pour éviter de possible dégâts à la surface du plan.

N'utiliser absolument pas d'éponges ou de torchons abrasifs; éviter aussi l'emploi de détergents chimiques agressifs comme Fornospray ou de dégraissateurs.

Ne pas utiliser de nettoyeurs à vapeur pour nettoyer le plan de cuisson.




Fig. 2

## **MODALITÉS D'INSTALLATION**

### **Installation**

Cet appareil n'est pas pourvu de dispositif d'évacuation des produits de la combustion. On doit donc l'installer dans des endroits suffisamment aérés suivant les dispositions des lois en vigueur. La quantité d'air nécessaire à la combustion ne doit pas être inférieure à  $2.0 \text{ m}^3/\text{h}$  pour chaque kW de puissance installée. Voir tableau puissances brûleurs.

### **Positionnement**

L'appareil est prévu pour être encastré dans un plan de travail comme indiqué dans la Avant d'installer le plan de cuisson, placer le joint d'étanchéité sur tout le périmètre de l'ouverture.




Fig. 3

- l'installation a une connexion de terre efficace suivant les normes et les dispositions de loi en vigueur. La mise à terre est obligatoire aux tenues delà loi.

Si l'appareil n'a pas de câble et/ou de prise cor-respondante, ne utiliser que des câbles et des prises, selon les données indiquées sur la plaque signalétique et à la température de travail. Le câble ne devra jamais atteindre une température supérieure de 50°C à celle de l'ambiance.

Si on désire une connexion directe au réseau, il faut prévoir un dispositif de coupure omnipolaire avec une distance d'ouverture entre les contacts de 3 mm dimensionné pour la puissance absorbée et qui suit les normes en vigueur (le fil de terre de couleur jau-ne/vert ne doit pas être coupé par l'interrupteur). La prise ou l'interrupteur omnipolaire doivent être facilement accessibles après la mise en place de l'appareil.

Le Constructeur décline toute responsabilité au cas où ces normes et les autre nonnes contre les accidents ne seraient pas observées.

Si le câble d'alimentation est endommagé, le remplacer par un câble neuf ou par un kit spécial fourni par le fabricant ou par le service après-vente.

L'emploi de silicone d'étanchéité est interdit. Seul le joint d'étanchéité fourni doit être utilisé.

L'utilisation de marmites en terre cuite et de diffuseurs est interdite.

## **CONNEXION GAZ**

(Fig. 4) Effectuer la connexion de l'appareil à la bouteille ou à l'installation selon les prescriptions des normes en vigueur s'assurant à l'avance que l'appareil est réglé pour le type de gaz disponible. En cas contraire voir: "Adaptation à un type de gaz différent". Vérifier aussi que la pression d'alimentation correspond aux valeurs du tableau: "Caractéristiques injecteurs".

### **Branchemet métallique rigide/semirigide**

Effectuer le branchement avec des raccords à conduits métalliques (memé flexibles) de façon à ne pas provoquer de contraintes aux organes internes à l'appareil.

**N.B.: -** Quand l'installation est terminée, contrôler, avec une solution savonneuse, la parfaite etonchéte de tout le système de branchement.




Fig. 4

### **Branchemet électrique**

(Fig. 5) Avant d'effectuer le branchement électrique, s'assurer que:

- la tension de rinstalltion électrique correspond au voltage indiqué sur la plaque signalétique appliquée au fond du plan;



- l'installation a une connexion de terre efficace suivant les normes et les dispositions de loi en vigueur. La mise à terre est obligatoire aux tenues delà loi.

Si l'appareil n'a pas de câble et/ou de prise correspondante, ne utiliser que des câbles et des prises, selon les données indiquées sur la plaque signalétique et à la température de travail. Le câble ne devra jamais atteindre une température supérieure de 50°C à celle de l'ambiance.

Si on désire une connexion directe au réseau, il faut prévoir un dispositif de coupure omnipolaire avec une distance d'ouverture entre les contacts de 3 mm dimensionné pour la puissance absorbée et qui suit les normes en vigueur (le fil de terre de couleur jaune/vert ne doit pas être coupé par l'interrupteur). La prise ou l'interrupteur omnipolaire doivent être facilement accessibles après la mise en place de l'appareil.


Le Constructeur décline toute responsabilité au cas où ces normes et les autres nonnes contre les accidents ne seraient pas observées.

Si le câble d'alimentation est endommagé, le remplacer par un câble neuf ou par un kit spécial fourni par le fabricant ou par le service après-vente.

#### **Adaptation à un différent type de gaz**

(Fig. 6) Si l'appareil prévoit un type de gaz différent de celui d'alimentation disponible, on doit procéder:


- à la substitution des injecteurs (Fig. 6) avec ceux correspondants au type de gaz qu'il faut utiliser (voir tableau "Caractéristiques injecteurs").



## Réglage des brûleurs

**ATTENTION :** Le réglage décrit ne peut être effectué qu'avec des brûleurs utilisant du méthane gazeux et des mélanges méthane/azote (le cas échéant), et la vis doit être complètement serrée dans le sens des aiguilles d'une montre sur les brûleurs utilisant du GPL.

**ATTENTION :** La position minimale des brûleurs DOIT être réglée uniquement par un technicien gaz qualifié.



(A)

1. Détachez le verre de la plaque de cuisson à gaz.
2. Retirez le diffuseur de lumière.
3. Retirez le panneau de commande.

**ATTENTION : Coupez l'alimentation avant de retirer le panneau de commande.**

Réglage de la position « MINIMUM » des brûleurs.

Pour régler la position minimale des brûleurs, suivez la procédure décrite ci-dessous :

1. Allumez le brûleur et tournez le bouton jusqu'à sa position MINIMUM (petite flamme).
2. Retirez le bouton du brûleur et tournez la vis de fixation vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que la flamme du brûleur soit réglée de la manière la plus appropriée au MINIMUM et reste stable.
3. Assurez-vous que la flamme ne s'éteint pas lorsque vous passez rapidement de la position MAXIMUM à la position MINIMUM.

(cm)				
R	L1	L2	L3	L4
1	6	4	10	70




Fig. 8

## II2H3+

### CARACTÉRISTIQUES INJECTEURS

BRULEUR A GAZ	TIPO	PRESION	INJECTEURS	CONSUMO	DEBIT THERMIQUE NOMINAL	
		mbar	1/100mm	g/h	l/h	Kcal/h
Auxiliaire	G 20	20	74	-	95	<b>1,00</b>
	G30/G31	28	51	73	-	<b>1,00</b>
Sémirapide	G 20	20	98	-	167	<b>1,75</b>
	G30/G31	28	69	127	-	<b>1,75</b>
Rapide	G 20	20	114	-	238	<b>2,50</b>
	G30/G31	28	81	182	0	<b>2,50</b>
Fast	G 20	20	124	-	286	<b>3,00</b>
	G30/G31	28	88	218	0	<b>3,00</b>



## Commande à distance de la hotte



**IMPORTANT :** Cette section ne s'applique que si vous avez également acheté une hotte compatible dotée d'une capacité de radiofréquence (RF). Contactez la ligne d'assistance client indiquée à la fin de ce manuel pour connaître les modèles compatibles.

### 01 Avant la première utilisation

Ce modèle de plaque de cuisson à gaz et un modèle de hotte compatible doivent être couplés par radiofréquence (RF) avant que la commande à distance ne puisse être utilisée.

Une fois connectée, la puissance de sortie de la plaque de cuisson à gaz contrôlera le taux d'extraction de la hotte.

### 02 Pour configurer la connectivité

1. Assurez-vous que la table de cuisson et la hotte sont éteints.
2. Mettez la hotte en mode couplage. Pour ce faire, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions de la hotte.
3. Appuyez sur l'un des boutons de commande pendant environ dix secondes pour connecter la table de cuisson à la hotte. Le thermocouple émettra alors un clic constant.  
Une fois la connexion effectuée, la table de cuisson affichera l'icône de connectivité RF  sur le verre pour indiquer que la table de cuisson et la hotte sont couplées. Si elle n'est pas confirmée par la hotte, la connexion n'est pas correctement établie, même si l'icône de la table de cuisson est  activée.



**IMPORTANT :** L'opération de connectivité ci-dessus doit être terminée dans les deux minutes suivant la mise sous tension de la hotte. En cas d'échec, éteignez la hotte et la table de cuisson, attendez une minute et essayez de les connecter à nouveau.

## 03 Utilisation de la fonction de connectivité

Le taux d'extraction de la hotte variera en fonction de la puissance totale sélectionnée sur la table de cuisson, comme indiqué dans le tableau. Chaque zone de cuisson de la table de cuisson a une puissance nominale maximale de 6.

Niveaux de la table de cuisson	Commande hotte 6 vitesses	Commande hotte 5 vitesses	Commande hotte 4 vitesses	Commande hotte 3 vitesses
<b>PLAQUE DE CUISSON À GAZ RF</b>	<b>VITESSE DE FONCTIONNEMENT</b>			
1 à 2	1 <sup>re</sup>	1 <sup>re</sup>	1 <sup>re</sup>	1 <sup>re</sup>
3 à 4	2 <sup>e</sup>	1 <sup>re</sup>	1 <sup>re</sup>	1 <sup>re</sup>
5 à 6	3 <sup>e</sup>	2 <sup>e</sup>	2 <sup>e</sup>	2 <sup>e</sup>
7 à 9	4 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	2 <sup>e</sup>	2 <sup>e</sup>
10 à 12	5 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>
> 12	6 <sup>e</sup>	5 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>

Si les commandes de la hotte sont forcées manuellement lorsque la table de cuisson et la hotte sont liées, la hotte fonctionnera pendant cinq minutes sur ce réglage manuel avant d'être à nouveau commandée par la table de cuisson.

Pour reconnecter immédiatement la hotte et la table de cuisson, appuyez en même temps sur les touches Timer et Light de la hotte.

## 04 Arrêt de la fonction de connectivité

- Éteindre la plaque de cuisson à gaz permet de mettre fin à la connectivité avec la hotte, mais celle-ci se rétablira automatiquement lorsque la table de cuisson sera rallumée.



**Dear customer,**

We thank you and congratulate you on your choice.

This new carefully designed product, manufactured with the highest quality materials, has been carefully tested to satisfy all your cooking demands. We would therefore request you to read and follow these easy instructions which will allow you to obtain excellent results right from the start.

May we wish you all the very best with your modern appliance!

## **THE MANUFACTURER**

## **INDEX**

### **MODELS INCLUDING BATTERIES**

Warranty

Package

Installation and efficiency

### **INSTRUCTIONS FOR USE**

Installation

Use

Maintenance

### **INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATER**

Installation

Gas connection

Electrical connection

Injectors characteristics

**THIS APPLIANCE IS CONCEIVED FOR DOMESTIC USE ONLY. THE MANUFACTURER SHALL NOT IN ANY WAY BE HELD RESPONSIBLE FOR WHATEVER INJURIES OR DAMAGES ARE CAUSED BY INCORRECT INSTALLATION OR BY UNSUITABLE, WRONG OR ABSURD USE.**

## INSTRUCTIONS FOR USE

### Installation

All the operations concerned with the installation (electrical connection) must be carried out by qualified technicians, in terms with the standards in force, for specific instructions, kindly read the part reserved for the installation technician.

### Use

#### Gas burners (fig. 1).

The ignition of the gas burner is carried out by putting a small flame to the upper part holes of the burner, pressing and rotating the corresponding knob in an anti-clockwise manner, until the maximum position has coincided with the marker. When the gas burner has been turned on, adjust the flame according to need. The minimum position is found at the end of the anti-clockwise rotation direction.

In models with automatic ignition, operate the knob as described above, pressing simultaneously, the corresponding push-button. For models with automatic/simultaneous (with one hand) ignition, it is sufficient to proceed as described above using the corresponding knob. The electric, spark, between the ignition plug and the burner provides the ignition of the burner itself After ignition, immediately release the push-button and adjust the flame according to need.

For models with a thermoelectric safety system, the burner is ignited as in the various cases described above, keeping the knob fully pressed on the maximum position for approximately 3/5 seconds. After releasing the knob, make sure the burner is actually lit.


**N.B.:** - we recommend the use of pots and pans with a diameter matching that of the burner, thus preventing the flame from escaping from the bottom part and surrounding the pot

- do not leave any empty pots or pans on the fire
- do not use any tools for grill-cooking on Crystal hobs.

When cooking is finished, it is also a good norm to close the main gas pipe tap and/or cylinder.

#### GAS

\* with reduction grid



fast	<b>Φ 18 x 24</b>
semifast	<b>Φ 14 x 18</b>
auxiliary	<b>Φ 12 x 14</b>

fish\* **18 x 30**



Fig. 1

## **MODELS INCLUDING BATTERIES**

### **Warranty**


Warranty (warranty service) does not include the battery.

The gas hob manufacturer is exempt of any responsibility for the malfunction of batteries.

### **Package**

Some models include batteries (D or LR20 or R20S type; 1,5 V) for the autoignition function. Capacity (device) to install the battery located at the bottom back left side of the hob as shown in the picture.

If the battery is not included and should be purchased separately.



### **Installation and efficiency**

Before installing your hob on a tabletop, first insert a battery (checking “+” and “-”) into a special device located at the bottom back left side of the hob as shown in the picture.



Before final fixation of the hob in a tabletop with special sealer (liner) with adhesive basing (included) make sure autoignition works correctly. In order to do it, push any knob turning it counterclockwise so that its index points at the flame symbol waiting until there are sparks followed by characteristic cracks (clicks).

In case that autoignition doesn't work properly, check if batteries are unloaded and proceed to change it.

If problems aren't solved, call the Customer Service or maintenance.

### **Maintenance**

#### **Gas/Electrical**

Prior to any operation, disconnect the appliance from the electrical system.

For long-life to the equipment, a general cleaning operation must take place periodically, bearing in mind the following:

- the glass, steel and/or enamelled parts must be cleaned with suitable non-abrasive or corrosive products (found on the market). A void chlorine-base products (bleach, etc.);
- avoid leaving acid or alkaline substances on the working area (vinegar, salt, lemon juice, etc.).
- the wall baffle and the small covers (mobile parts of the burner) must be washed frequently with boiling water and detergent, taking care to remove every possible encrustation. Dry carefully and check that none of the burner holes is fully or partially clogged;
- the electrical parts are cleaned with a damp cloth and are lightly greased with lubricating oil when still warm.
- the stainless steel grids of the working area, after having been heated, take on a bluish tint which does not deteriorate the quality. To bring colour back to its original state, use a slightly abrasive product.

**N.B.: -** Cleaning of the taps must be carried out by qualified personnel, who must be consulted in case of any functioning anomaly.

Check periodically the state of conservation of the flexible gas feed pipe. In case of leakage, call immediately the qualified technicians for its replacement.

## Maintenance vitroceramic surface

(Fig.-2) First of all remove stray food bits and grease drops from the cooking surface with the special scraper (fig. 2). Then clean the hot area as best as possible with SIDOL, STAHLFIX or other similar products with a papertowel, then rinse again with water and dry with a clean cloth.

Pieces of aluminum foil and plastic material which have inadvertently melted or sugar remains or highly sacchariferous food have to be removed immediately from the hot cooking area with the special scraper (fig. 2). This is to avoid any possible damage to the surface of the top.

Under no circumstances should abrasive sponges or irritating chemical detergents be used such as oven sprays or spot removers.

Do not use steam cleaning appliances to clean the cooking surface.




Fig. 2

## INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER

### Installation

This appliance is not provided with a combustion product discharge. It is recommended that it be installed in sufficiently aerated places, in terms of the laws in force. The quantity of air which is necessary for combustion must not be below  $2.0 \text{ m}^3/\text{h}$  for each kW of installed power.

See table of burner power.

### Positioning

The appliance can be fitted into a working area as illustrated on the corresponding figure. Before positioning the hob, fit the seal around the entire periphery of the hole cut in the worktop.




Fig. 3

- that the plant is fitted with an efficient earth connection, following the standards and law provisions in force.
- The earth connection is compulsory in terms of the law. Should there be no cable and/or plug on the equipment, use suitable absorption material for the working temperature as well, as indicated on the matrix plate. Under no circumstance must the cable reach a temperature above 50 °C of the ambient temperature.
- Should a direct connection to the network be required, it will be necessary to interpose an omnipolar switch with minimum aperture between the 3 mm. contacts, dimensioned to bear the plate load and it must follow the standards in force (the yellow/green earth cable must not be interrupted by the switch). The plug or omnipolar switch must be easily reached on the installed equipment.
- The manufacturers decline any responsibility in the event of non-compliance with what is described above and the accident prevention norms not being respected and followed.

If the mains cable becomes damaged, replace it immediately with a cable or special cable set obtained from the manufacturer or from after sales service.

The use of silicone for the sealing is prohibited. It is only permitted to use the seal provided.

The use of clay pots and heat diffusers is prohibited.

## GAS CONNECTION

(Fig. 4) Connect the appliance to the gas cylinder or to the installation according to the prescribed standards in force, and ensure beforehand, that the appliance matches the type of gas available. Otherwise, see "Adaptation to various types of gas". Furthermore, check that the feed pressure falls within the values described on the table: "Injectors characteristics".

### Rigid/semirigid metal connection

Carry out the connection with fittings and metal pipes (even flexible pipes) so as to obtain counter stress the inner parts of the appliance.

**N.B.:** - token the installation has been carried out, check the perfect sealing of the entire connection system, by using a soapy solution.




Fig. 4

## Electrical connection

(Fig. 5) Prior to carrying out the elecicrat connection, please ensure that:

- the plant characteristics are such as to follow what is indicated on the matrix plate placed at the bottom of the working area;




- that the plant is fitted with an efficient earth connection, following the standards and law provisions in force. The earth connection is compulsory in terms of the law. Should there be no cable and/or plug on the equipment, use suitable absorption material for the working temperature as well, as indicated on the matrix plate. Under no circumstance must the cable reach a temperature above 50 °C of the ambient temperature.
- Should a direct connection to the network be required, it will be necessary to interpose an omnipolar switch with minimum aperture between the 3 mm. contacts, dimensioned to bear the plate load and it must follow the standards in force (the yellow/green earth cable must not be interrupted by the switch). The plug or omnipolar switch must be easily reached on the installed equipment.
- The manufacturers decline any responsibility in the event of non-compliance with what is described above and the accident prevention norms not being respected and followed.

If the mains cable becomes damaged, replace it immediately with a cable or special cable set obtained from the manufacturer or from after sales service.

#### **Adaptation to various types of gas**

(Fig. 6) Should the appliance be pre-set for a different type of gas than that available, proceed as follows:


- replace the injectors (Fig. 6) with the corresponding type of gas to be used (see table "Injectors characteristics").



## Regulation of burners

**CAUTION:** The regulation described can only be carried out with burners that use methane gas and methane/nitrogen blends (where available), and the screw must be fully tightened in a clockwise direction on burners using LPG.

**CAUTION:** The Minimum position on the burners MUST be adjusted by a qualified gas engineer only.



(A)

1. Detach the glass from gas hob.
2. Remove the light shade.
3. Remove control board.

**CAUTION:** Cut off the power supply before removing control board.

Regulation of the “MINIMUM” position on the burners.

To regulate the minimum position on the burners, follow the procedure below:

1. Turn on the burner and turn the knob to its MINIMUM position (small flame).
2. Remove the burner knob and turn the fixing screw to the right or left until the flame of the burner is regulated in the most suitable manner to MINIMUM and remains stable.
3. Make sure that the flame does not go out when changing the position quickly from MAXIMUM to MINIMUM position.

(cm)				
R	L1	L2	L3	L4
1	6	4	10	70




Fig. 8

## II2H3+

### INJECTORS CHARACTERISTICS

GAS BURNERS	TYPE	PRESSURE	INJECTORS	CONSUMPTION	THERMAL CAPACITY NOMINAL	
		mbar	1/100mm	g/h	l/h	Kcal/h
Auxiliar	G 20	20	74	-	95	<b>1.00</b>
	G30/G31	28	51	73	-	<b>1.00</b>
Semifast	G 20	20	98	-	167	<b>1.75</b>
	G30/G31	28	69	127	-	<b>1.75</b>
Fast	G 20	20	114	-	238	<b>2,50</b>
	G30/G31	28	81	182	0	<b>2,50</b>
Faster	G 20	20	124	-	286	<b>3,00</b>
	G30/G31	28	88	218	0	<b>3,00</b>



## Controlling the cooker hood remotely



**IMPORTANT:** This section is only applicable if you have also purchased a compatible cooker hood with Radio Frequency (RF) capability. Contact the Customer Helpline at the end of this manual for compatible models.

### 01 Before First Use

This gas hob model and a compatible cooker hood model must be paired by Radio Frequency (RF) before remote control can occur.

When connected the power output of the gas hob will control the extraction rate of the cooker hood.

### 02 To Set Up Connectivity

1. Make sure that the hob and the hood is off.
2. Touch the Timer Key and the Light On/Off Key on the hood control panel simultaneously. LED light on the hood control panel will be flashing white.
3. Press any of the control knobs down for approximately ten seconds to connect the hob to the hood and the thermocouple will click constantly.

After connection is made, the hood will display “A” in its control panel and the hob will show the RF connectivity icon  on the glass to indicate that the hob and hood are paired.



**IMPORTANT:** The connectivity operation above must be completed within two minutes of turning on the power to the hood. If this is not successful, switch off both the hood and the hob, wait for one minute and attempt the connectivity again.

## 03 Using The Connectivity Function

The extraction rate of the hood will vary based upon the total power output selected on the hob, as shown in the table. Each hob cooking zone has a maximum rated output of 6.

Hob levels Sumatory	6 speeds hood control	5 speeds hood control	4 speeds hood control	3 speeds hood control
<b>GAS HOB RF</b>	<b>SPEED WORKING</b>			
1 to 2	1st	1st	1st	1st
3 to 4	2nd	1st	1st	1st
5 to 6	3rd	2nd	2nd	2nd
7 to 9	4th	3rd	2nd	2nd
10 to 12	5th	4th	3rd	3rd
> 12	6th	5th	4th	3rd

If the hood controls are manually overridden when the hob and hood are linked, the hood will operate for five minutes on this manual setting before returning to control by the hob.

To reconnect the hood and hob immediately, press the Timer and Light keys together on the cooker hood.

## 04 Stopping the connectivity function

1. Turning off the gas hob will stop the connectivity with the hood, but this will be restored automatically when the hob is turned on again.
2. If the hob is switched off, the hood will continue to operate in its Timer Mode and will step down through the fan speeds automatically.

The motor of the hood will continue for 5 minutes at the current speed and step down for 2 minutes at each level until finally switching off.



**Caro Cliente,**

sentimentamente La ringraziamo e ci congratuliamo per la scelta da Lei fatta.  
Questo nuovo prodotto, accuratamente progettato e costruito con materiali di primissima qualità, è stato accuratamente collaudato per poter soddisfare tutte le Sue esigenze di una perfetta cottura.  
La preghiamo pertanto di leggere e rispettare le facili istruzioni che Le permetteranno di raggiungere eccellenti risultati sin dalla prima utilizzazione.  
Con questo moderno apparecchio Le formuliamo i nostri più vivi auguri.

## **IL COSTRUTTORE**

### **INDICE**

#### **MODELLI CON PILE INCLUSE**

- Garanzia
- Imballaggio
- Installazione ed efficienza

#### **ISTRUZIONI PER L'UTENTE**

- Installazione
- Uso
- Manutenzione

#### **ISTRUZIONI PER RINSTALLATORE**

- Installazione
- Collegamento gas
- Collegamento elettrico

- Caratteristiche iniettori

**QUESTO PRODOTTO È STATO CONCEPITO PER UN IMPIEGO DI TIPO DOMESTICO. IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ NEL CASO DI EVENTUALI DANNI A COSE O PERSONE DERIVANTI DA UNA NON CORRETTA INSTALLAZIONE O DA USO IMPROPRIOS, ERRONEO OD ASSURDO.**

## ISTRUZIONI PER L'UTENTE

### Installazione

Tutte le operazioni relative all'installazione (allacciamento elettrico, allacciamento gas, adattamento al tipo di gas, conseguenti regolazioni, ecc.) devono essere eseguite da personale qualificato secondo le norme vigenti.

Per le istruzioni specifiche vedi la parte riservata all'installatore.

### Uso


#### Bruciatori gas (Fig. 1).

L'accensione del bruciatore avviene avvicinando una fiammella ai fori della parte superiore dello stesso premendo e ruotando in senso antiorario la manopola corrispondente sino a farne coincidere l'indice con la posizione di massimo. Ad accensione avvenuta regolare la fiamma secondo la necessità. La posizione di minimo si rova al termine delle rotazioni antiorarie. Nei modelli con accensione automatica agire sulla manopola come sopra descritto, premendo contemporaneamente l'apposito pulsante. Nei modelli con accensione automatica/simultanea (a una mano) è sufficiente agire come sopra descritto sulla sola manopola corrispondente. La scarica elettrica fra candela e bruciatore dà luogo all'accensione del bruciatore interessato. Ad accensione avvenuta rilasciare immediatamente il pulsante regolando la fiamma secondo necessità. L'accensione del bruciatore nei modelli con sicurezza termoelettrica avviene come nei diversi casi sopra descritti tenendo premuta a fondo la manopola nella posizione di massimo per circa 3/5 secondi. Nel rilasciare la manopola assicurarsi che il bruciatore rimanga acceso.

**N.B.:** - si consiglia di usare pentole di diametro adatto ai bruciatori evitando che la fiamma al massimo fuoriesca dal fondo delle stesse

- non lasciare pentole vuote sul fuoco acceso
- sui piani Crystal non usare accessori di cottura alla griglia.

Al termine della cottura è buona norma provvedere anche alla chiusura del rubinetto principale del condotto e/o della bombola.



## MODELLO CON PILE INCLUSE

### Garanzia


La garanzia (servizio di garanzia) non copre le pile.

Il costruttore della piastra a gas declina ogni responsabilità legata a problemi relativi alle pile.

### Imballaggio

Alcuni modelli vengono forniti con le pile (tipo D o LR20 o R20S; 1,5 V necessarie per la funzione di autoaccensione. Nella figura, è illustrato il vano (dispositivo) di installazione della pila situato sul retro, nella parte inferiore sinistra della piastra.

Se la pila non è inclusa, è necessario acquistarla separatamente.



### Installazione ed efficienza

Prima di installare la piastra in un piano cottura, inserire una pila (prestando attenzione all'orientamento dei poli "+" e "-") nel dispositivo speciale illustrato nella figura e situato sul retro, nella parte inferiore sinistra della piastra.



Prima di fissare definitivamente la piastra al piano cottura con il sigillante speciale (riempimento) con base adesiva (inclusa), verificare che il sistema di autoaccensione funzioni correttamente. Per farlo, premere una qualunque manopola e ruotarla in senso antiorario in modo da portare il segno in corrispondenza del simbolo della fiamma. Attendere che vengano generate le scintille associate al caratteristico crepitio.

Se il sistema di autoaccensione non funziona correttamente, verificare se la pila è esaurita e, all'occorrenza, sostituirla. Se il problema persiste, rivolgersi al servizio clienti o al servizio di assistenza.

### Manutenzione

#### Gas/Elettrico

Prima di ogni operazione disinserire elettricamente l'apparecchiatura. Per una maggiore durata dell'apparecchiatura è indispensabile eseguire periodicamente un'accurata pulizia generale tenendo presente quanto segue:

- le parti in vetro, acciaio e/o smaltate devono essere pulite con prodotti idonei (reperibili in commercio) non abrasivi o corrosivi. Evitare prodotti a base di cloro (varechina, ecc.)
- evitare di lasciare sul piano lavoro sostanze acide o alcaline (aceto, sale, succo di limone, ecc.)
- gli spartifiamma ed i coperchietti (parti mobili del bruciatore) vanno frequentemente lavati con acqua bollente e detersivo avendo cura di togliere ogni eventuale incrostazione, asciugati accuratamente, controllare che nessuno dei fori dello spartifiamma risulti otturato anche parzialmente.
- le piastre elettriche si puliscono con uno strofinaccio umido e si ungono leggermente con olio lubrificante quando sono ancora tiepide.
- le griglie inox del piano di lavoro dopo essere state riscaldate assumono una colorazione bluastra che non ne deteriora la qualità. Per riportarle all'aspetto originale usare un prodotto leggermente abrasivo.

**N.B.:** - L'eventuale lubrificazione dei rubinetti deve essere eseguita da personale qualificato al quale è bene rivolgersi in caso di anomalie di funzionamento.

Controlare periodicamente lo stato di conservazione del tubo flessibile di alimentazione gas. In caso di perdite richiedere l'immediato intervento del personale qualificato per la sostituzione.

## **Manutenzione superficie vetroceramica**

(Fig.-2) Prima di tutto rimuovere residui di cibo e spruzzi di grasso dalla superficie di cottura con un raschietto. Successivamente pulire nella zona calda con Sidol o Stahifix con carta da cucina, indi risciacquare con acqua e asciugare con uno straccio pulito.

Tracce di fogli di alluminio, di oggetti di plastica, zucchero o cibi fortemente saccariferi devono essere rimosse immediatamente dalla zona calda di cottura con un raschietto per evitare possibili danni alla superficie del piano.

In nessun caso usare spugne o strofinacci abrasivi; evitare anche l'uso di detersivi chimici aggressivi come Forno spray o smacchiatori.

Non utilizzare apparecchi di pulizia a vapore per pulire il piano di cottura.




Fig. 2

## **ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE**

### **Installazione**

Questo apparecchio non è provvisto di un dispositivo di scarico dei prodotti della combustione. Si raccomanda che sia installato in locali sufficientemente areati secondo le disposizioni di legge vigenti. La quantità d'aria necessaria alla combustione non deve essere inferiore a  $2.0 \text{ m}^3/\text{h}$  per ogni kW di potenza installato. Vedi tabella potenze bruciatori.

### **Posizionamento**

L'apparecchio è previsto per essere incassato in un piano di lavoro come illustrato nell'apposita figura. Prima di inserire il piano predisporre la guarnizione di tenuta su tutto il perimetro della foratura d'incasso.




Fig. 3

- l'impianto sia munito di un efficace collegamento di terra secondo le norme e le disposizioni di legge in vigore. La messa a terra è obbligatoria a termini di legge. Nel caso che l'apparecchiatura non sia munita di cavo e/o di relativa spina utilizzare materiale idoneo per l'assorbimento indicato in targa matricola e per la temperatura di lavoro. Il cavo in nessun punto dovrà raggiungere una temperatura superiore di 50 °C a quella ambiente. Desiderando un collegamento diretto alla rete, è necessario interporre un interruttore onnipolare con apertura minima fra i contatti di 3 mm dimensionato per il carico di targa e rispondente alle norme in vigore (il cavo di terra giallo/verde non deve essere interrotto dall'interruttore).

La presa o l'interruttore onnipolare devono essere facilmente raggiungibili con l'apparecchiatura installata.

Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso che quanto sopra e le usuali norme antiinfortunistiche non vengano rispettate.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito con un cavo oppure con un set speciale che dovrà essere fornito dal fabbricante o dal servizio postvendita.

Per la sigillatura, non applicare silicone ma utilizzare esclusivamente la guarnizione di tenuta in dotazione.

Non utilizzare recipienti di terracotta e diffusori.

## COLLEGAMENTO GAS

(Fig. 4) Collegare l'apparecchiatura alla bombola o all'impianto secondo le prescrizioni delle norme in vigore accertandosi preventivamente che l'apparecchiatura sia predisposta al tipo di gas disponibile. In caso contrario vedi: "Adattamento a diverso tipo di gas". Verificare inoltre che la pressione di alimentazione rientri nei valori riportati nella tabella: "Caratteristiche iniettori".

### Allacciamento metallico rigido/semirigido

Eseguire l'allacciamento con raccordi e tubi metallici (anche flessibili) in modo da non provocare sollecitazioni agli organi interni all'apparecchio.

**N.B.:** - Ad installazione ultimata controllare, con una soluzione saponosa, la perfetta tenuta di tutto il sistema di collegamento.



Fig. 4

### Collegamento elettrico

(Fig. 5) Prima di effettuare l'allacciamento elettrico accertarsi che:

- le caratteristiche dell'impianto siano tali da soddisfare quanto indicato sulla targa matricola applicata sul fondo del piano;

FERMACAVO



Fig. 5

- l'impianto sia munito di un efficace collegamento di terra secondo le norme e le disposizioni di legge in vigore. La messa a terra è obbligatoria a termini di legge. Nel caso che l'apparecchiatura non sia munita di cavo e/o di relativa spina utilizzare materiale idoneo per l'assorbimento indicato in targa matricola e per la temperatura di lavoro. Il cavo in nessun punto dovrà raggiungere una temperatura superiore di 50 °C a quella ambiente. Desiderando un collegamento diretto alla rete, è necessario interporre un interruttore onnipolare con apertura minima fra i contatti di 3 mm dimensionato per il carico di targa e rispondente alle norme in vigore (il cavo di terra giallo/verde non deve essere interrotto dall'interruttore). La presa o l'interruttore onnipolare devono essere facilmente raggiungibili con l'apparecchiatura installata.

Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso che quanto sopra e le usuali norme antiinfortunistiche non vengano rispettate.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito con un cavo oppure con un set speciale che dovrà essere fornito dal fabbricante o dal servizio postvendita.

#### Adattamento a diverso tipo di gas

(Fig. 6) Se l'apparecchiatura risulta predisposta per un diverso tipo di gas da quello di alimentazione disponibile, si deve procedere:

- alla sostituzione degli iniettori (Fig. 6) con i corrispondenti al tipo di gas da utilizzare (vedi tabella "Caratteristiche iniettori").





Fig. 6


## Regolazione dei fuochi

**ATTENZIONE:** la regolazione descritta può essere effettuata solo con fuochi che utilizzano gas metano e miscele metano/azoto (dove disponibili), e la vite deve essere completamente serrata in senso orario sui fuochi che utilizzano GPL.

**ATTENZIONE:** la posizione minima dei fuochi DEVE essere regolata solo da un tecnico del gas qualificato.



NorCook GH 8631 GBK  
NorCook GH 6031 GBK  
(A)



Nor Cook GH N3031 GBK  
(B)

(A)

1. Rimuovere il vetro dal piano cottura a gas.
2. Rimuovere il diffusore di luce.
3. Rimuovere la barra di controllo.

**ATTENZIONE:** togliere la corrente prima di rimuovere la scheda di controllo.

Regolazione della posizione “MINIMO” sui fuochi.

Per regolare la posizione del minimo sui fuochi, seguire la procedura sotto:

1. Accendere il fuoco e portare la manopola in posizione MINIMO (fiamma bassa).
2. Rimuovere la manopola del fuoco e ruotare la vite di fissaggio verso destra o verso sinistra fino a quando la fiamma del fuoco non è regolata nella maniera più idonea al MINIMO e rimane stabile.
3. Accertarsi che la fiamma non si spegna quando si cambia rapidamente la posizione da MASSIMO a MINIMO.

(cm)				
R	L1	L2	L3	L4
1	6	4	10	70




Fig. 8

## II2H3+

### CARATTERISTICHE INIETTORI

BRUCIATORI GAS	TIPO	PRESSIONE mbar	INIETTORI 1/100mm	CONSUMO		PORTATA TÉRMICA NOMINALE Kw	Kcal/h
				g/h	l/h		
Ausiliaro	G 20	20	74	-	95	<b>1,00</b>	860
	G30/G31	28	51	73	-	<b>1,00</b>	774
Semirapido	G 20	20	98	-	167	<b>1,75</b>	1617
	G30/G31	28	69	127	-	<b>1,75</b>	1617
Rapido	G 20	20	114	-	238	<b>2,50</b>	1720
	G30/G31	28	81	182	0	<b>2,50</b>	2064
Fast	G 20	20	124	-	286	<b>3,00</b>	2451
	G30/G31	28	88	218	0	<b>3,00</b>	2924



## Controllare la cappa aspirante da remoto



**IMPORTANTE:** Questa sezione è applicabile solo avete acquistato anche una cappa aspirante compatibile con sistema a Radiofrequenza (RF). Contattare l'Assistenza clienti ai recapiti indicati alla fine di questo manuale per i modelli compatibili.

### 01 Prima del primo utilizzo

Questo modello di piano cottura a gas e il modello di cappa aspirante compatibile devono essere associati tramite Radiofrequenza (RF) prima che possa avvenire il controllo remoto.

Quando è collegato, la potenza del piano cottura a gas controllerà il tasso di aspirazione della cappa.

### 02 Configurare la connettività

1. Assicurarsi che il piano cottura e la cappa siano spenti.
2. Portare la cappa in modalità di accoppiamento. Per farlo, leggere attentamente il manuale di istruzioni della cappa.
3. Premere una delle manopole di controllo per circa dieci secondi per collegare il piano cottura alla cappa e la termocoppia scatterà costantemente.  
Dopo che è stata avviata la connessione, sul vetro del piano cottura comparirà l'icona di connettività RF a indicare che il piano e la cappa sono accoppiate. Se la cappa non conferma la connessione, significa che questa non è stata eseguita correttamente, anche se l'icona del piano cottura è attivata.



**IMPORTANTE:** L'operazione di connettività sopra descritta deve essere completata entro due minuti dall'accensione della cappa. Se l'operazione non riesce, spegnere sia la cappa che il piano cottura, attendere un minuto e tentare nuovamente la connessione.

## 03 Uso della funzione di connettività

Il tasso di aspirazione della cappa varia in base alla potenza totale selezionata sul piano cottura, come indicato nella tabella. Ciascuna zona di cottura del piano ha una potenza nominale massima di 6.

Sommatoria livelli del piano	Controllo cappa a 6 velocità	Controllo cappa a 5 velocità	Controllo cappa a 4 velocità	Controllo cappa a 3 velocità
<b>RF PIANO COTTURA A GAS</b>	<b>VELOCITÀ D'ESERCIZIO</b>			
Da 1 a 2	1°	1°	1°	1°
Da 3 a 4	2°	1°	1°	1°
Da 5 a 6	3°	2°	2°	2°
Da 7 a 9	4°	3°	2°	2°
Da 10 a 12	5°	4°	3°	3°
> 12	6°	5°	4°	3°

Se i comandi della cappa vengono ignorati manualmente quando il piano e la cappa sono collegati, la cappa funzionerà per cinque minuti con questa impostazione manuale prima di tornare sotto il controllo del piano cottura.

Per ricollegare la cappa e il piano immediatamente, premere contemporaneamente i comandi del Timer e della Luce sulla cappa di aspirazione.

## 04 Arresto della funzione di connettività

1. Lo spegnimento del piano cottura arresta la connettività con la cappa, che verrà ripristinata automaticamente alla successiva riaccensione del piano.



Geachte klant,

wij danken u en feliciteren ons met de door u gedane keuze.

Dit nieuwe produkt, zorgvuldig ontworpen en geconstrueerd uit materialen van de allerbeste kwaliteit, is gedegen uitgetest aan al uw eisen voor een perfect kookresultaat te kunnen bevredigen.

Wij verzoeken u daarom de eenvoudige instructies te lezen en te respecteren, dewelke het u toe zullen staan om al vanaf het eerste gebruik uitstekende resultaten te bereiken.

Met dit moderne apparaat doen wij u onze welgemeende gelukwensen toekomen.

## DE FABRIKANT

## INDEX

### MODELLEN MET BATTERIJEN

Garantie

Pakket

Installatie en doeltreffendheid

### INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER

Installatie

Gebruik

Onderhoud

### INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR

Installatie

Gasaansluiting

Elektrische aansluiting

Karakteristieken verstuivers

**DIT PRODUKT IS ALS HUISHOUDELIJK APPARAAT GEDACHT. VOOR BESCHADIGINGEN AAN SPULLEN OF PERSONEN DIE AAN VERKEERDE INSTALLATIE, MISBRUIK OF VERKEERDE GEBRUIK ZIJN TE WIJLEN, NEEMT DE FABRIKANT GEEN VERANTWOORDELICHHEID OP ZICH.**

## INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER

### Installatie

Alle handelingen met betrekking tot de installatie (elektrische verbinding) moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel volgens de geldende normen.

Zie voor de specifieke instructies het gedeelte gereserveerd voor de installateur.

### Gebruik

#### Gasbrander (Afb. 1).

De ontsteking van de brander gebeurt door een vlammetje dicht bij de gaatjes bovenop de brander te houden en gelijktijdig de corresponderende knop in te drukken en tegen de klok in te draaien totdat deze overeenkomt met de 'maximum'-indicatie. Regel na ontsteking de vlam naar wens. De 'minimum'-positie bevindt zich aan het einde van de draaiing tegen de klok in.

Bij de modellen met automatische ontsteking de draaiknop bedienen zoals boven omschreven, terwijl tegelijkertijd de drukknop ernaast wordt ingedrukt. De hierbij ontstane vonk zal de desbetreffende brander doen ontslepen.

In de modellen die automatisch / gelijktijdig (met een hand) kunnen worden aangestoken, hoeft u enkel en alleen op de overeenstemmende knop de voormelde werkwijze te volgen.

Na ontsteking de drukknop direct loslaten en de vlam naar wens regelen.

Op de modellen met een thermo-elektrische veiligheid kan u de vuren aansteken zoals in de diverse voorgaande gewallen is uitgelegd: houd de knop ongeveer 3/5 seconden in de maximale stand ingedrukt. Wanneer men de knop loslaat, moet men zich ervan verzekeren, dat de vlam aan blijft.


**N.B.:** - Het wordt aangeraden pannen te gebruiken met een diameter die overeenkomt met de betreffende brander, voorkomend dat in de maximumstand de vlam buiten de pan uit slaat

- laat de kookplaten niet met lege pannen ingeschakeld
- vermijd het gebruik van grilgerei op de Crystalkookplaten.

Na beëindiging van het koken is het goed om ook de hoofdkraan van het systeem en/of van de gasfles te sluiten.

GAS

\* met reductierooster



snel

**Φ 18 x 24**

matig snel


**Φ 14 x 18**

sudderpit

**Φ 12 x 14**

vis\*

**18 x 30**



Afb. 1

## MODELLEN MET BATTERIJEN

### Garantie


De garantie (garantieservice) dekt de batterijen niet.

De fabrikant van de gasplaat is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor batterijstoringen.

### Pakket

Bij sommige modellen worden batterijen bijgeleverd (type D of LR20 of R20S; 1,5 V) voor de functie van automatisch ontsteking. Vak (inrichting) voor het installeren van de batterijen links onder op de achterzijde van de plaat, weergegeven op de afbeelding.

Is de batterij niet inbegrepen, dan moet u hem afzonderlijk aankopen.



### Installatie en doeltreffendheid

Voordat u de plaat op het werkvlak installeert, een batterij invoeren, (let op de richting van «+» en «-») polen in de bijzondere inrichting links onder op de achterzijde van de plaat, weergegeven op de afbeelding.



Voordat u de plaat definitief bevestigt op het werkvlak met speciaal afdichtmiddel (opvulling) met lijm basis (inbegrepen), controleert u dat de automatische ontsteking correct werkt. Druk hiertoe op een knop en draai hem linksom zodat het merkteken naar het vlamsymbool wijst. Wacht tot vonken worden afgegeven, gevolgd door de kenmerkende knetterende geluiden.

Werkt de automatische ontsteking niet goed, controleer dan of de batterij leeg is en vervang hem.

Telefoneer de klantenservice of de onderhoudsdienst indien het probleem aanhoudt.

### Onderhoud

#### Gas/Elektrische

Voor iedere handeling de apparatuur elektrisch uitschakelen. Voor een lange levensduur van de apparatuur is het onontbeerlijk periodiek een degelijke algemene schoonmaak uit te voeren en daarbij rekening te houden met het volgende:

- de glasdelen, de stalen en/of geglaazuurde gedeelten moeten schoongemaakt worden met passende, niet-schurende of -corrosieve produkten (commercieel verkrijgbaar). Vermijd produkten op basis van chloor (bleekmiddelen, enz.)
- vermijdt zure of alkalische stoffen (azijn, zout, citroensap, enz.) op de plaat achter te laten
- de vlamverdelers en de dekseltjes (verwijderbare delen van de brander) moeten regelmatig gewasserd worden met kokend water en zeep, er zorg voor dragend elk eventueel aanbaksel te verwijderen, en goed afgedroogd worden waarbij gecontroleerd moet worden dat geen van gaatjes van de vlamverdelers ook maar gedeeltelijk geblokeerd is.
- de elektrische kookplaten worden met een vochtige doek schoongemaakt en licht ingeolied een smeerolie wanneer ze nog lauwwarm zijn.
- de stalen roosters van het werkblad verkleuren blauwachtige nadat ze zijn verwarmd, dit vermindert de kwaliteit niet. Om het originele aspect terug te krijgen gebruikt men een schurend produkt.


**N.B.:** - De eventuele smering van de kranen moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel, tot welke het goed is zieh te wenden in geval van gebrekkeijke werking. Controleer periodiek de staat van de flexibele gastoevoerslang. In geval van lekkage is de onmiddellijke tussenkomst van gekwalificeerd personeel vereist ter vervanging.

## Onderhoud verglaasde keramiek oppewlakte

(Fig. 2) Voor het koken etensresten en vetspatten van het kookoppervlak verwijderen met een schraper. Vervolgens de warme zone reinigen met Sidol of Stahlfix en keukenpapier, naspoelen met water en drogen met een schoon stuk keukenpapier.

Stukjes aluminiumfolie, plastic voorwerpen, suiker of sterk suikerhoudend voedsel moeten onmiddellijk van de kookzone verwijderd worden met een schraper om mogelijke beschadigingen aan het oppervlak van de plaat te voorkomen. In geen enkel geval sponzen of ruwe doeken gebruiken; ook het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen zoals Fornospray of vlekverwijderaars vermijden.

Gebruik geen stoomreinigingsapparaten om de kookplaat schoon te maken.



Afb. 2


## INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR

### Installatie

Dit apparaat is niet voorzien van een afvoermogelijkheid voor de verbrandingsprodukten. Het wordt aanbevolen het apparaat te installeren in een voldoende geventileerde ruimte volgens de geldende wettelijke voorzieningen. De voor de verbranding benodigde hoeveelheid tucht mag niet minder zijn dan  $2.0 \text{ m}^3/\text{h}$  per kW geïnstalleerd vermogen. Zie de tabel vermogen branders.

### Plaatsing

Het apparaat is voorzien om te worden verzonken in een keukenblad zoals geïllustreerd in de betreffende figuur. Alvorens het werkblad te plaatsen moet de afdichtingspakking worden aangebracht over de hele omtrek van de inbouwopening.



Afb. 3

- dat het stroomvoorzienende apparaat voorzien is van een effectieve aardeverbinding volgens de wettelijk voorgeschreven normen en beschikkingen. Het aarden is verplicht volgens de wet.

In het geval dat het apparaat niet is uitgerust met een kabel en/of stekker, dient gebruik gemaakt te worden van materiaal, geschikt voor de stromvoering en de werktemperatuur, zoals aangegeven op de registratieplaat. De kabel mag op geen enkel punt een temperatuur bereiken die hoger is dan 50°C boven de omgevingstemperatuur.

Wenst men een directe verbinding met het lichtnet, dan is het noodzakelijk een onderbrekingschakelaar tussen te plaatsen, met een minimale afstand van 3 mm tussen de contacten, die gedimensioneerd is voor het geregistreerde vermogen en voldoet aan de geldende normen (de aardkabel geel/groen mag niet door de schakelaar worden onderbroken). De stekker of schakelaar moet gemakkelijk bereikbaar zijn als de apparatuur eenmaal geïnstalleerd is. De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval dat het bovenstaande en de gebruikelijke preventieve normen niet worden gerespecteerd.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door een nieuwe kabel of door een speciale set die door moeten worden geleverd door de fabrikant of de klantenservice.

Het is verboden silicone voor de afdichting te gebruiken. Enkel de bijgeleverde dichte pakking mag worden gebruikt.

Het gebruik van aardewerk kookpotten en diffusors is verboden.


## GASAANSLUITING

(Afb. 4) Sluit de apparatuur aan op de gasfles of de gasleiding volgens de van kracht zijnde voorschriften, zich er vantevoren van overtuigend dat de apparatuur geschikt is voor het beschikbare type gas. Is dit niet het geval zie dan: "Aanpassing aan een ander type gas", Ga bovendien na of de toevoerdruk valt binnen de waarden, vermeld in de tabel; "Karakteristieken verstuivers".

### **Stijvelhalfstijve metalen aansluiting**

Voor de aansluiting uit met metalen verbindingsstukken en leidingen (eventueel flexibel), zodanig dat er geen spanning komt te staan op de interne delen van de apparatuur.

**N.B.: -** Na beëindigen van de installatie de gasdichtheid van alle verbindingen controleren met een zeepoplossing.




Afb. 4

## **Elektrische aansluiting**

(Afb. 5) Alvorens de elektrische aansluiting te verrichten verzekert men zich ervan dat:

- de karakteristieken van het stroomvoorzienende apparaat voldoen aan hetgeen is vermeld op de registratieplaat onderop de kookplaat;



- dat hei stroomvoorzienende apparaat voorzien is van een effectieve aardeverbinding volgens de wettelijk voorgeschreven normen en beschikkingen. Het aarden is verplicht volgens de wet.

In het geval dat het apparaat niet is uitgerust met een kabel enlof stekker, dient gebruik gemaakt te worden van materiaal, geschikt voor de stromvoering en de werktemperatuur, zoals aangegeven op de registratieplaat. De kabel mag op geen enkel punt een temperatuur bereiken die hoger is dan 50°C boven de omgevingstemperatuur.


Wenst men een directe verbinding met het lichtnet, dan is het noodzakelijk een onderbrekingschakelaar tussen te plaatsen, met een minimale afstand van 3 mm tussen de contacten, die gedimensioneerd is voor het geregistreerd vermogen en voldoet aan de geldende normen (de aardekabel geel/groen mag niet door de schakelaar worden onderbroken). De stekker of schakelaar moet gemakkelijk bereikbaar zijn als de apparatuur eenmaal geïnstalleerd is. De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval dat het bovenstaande en de gebruikelijke preventieve normen niet worden gerespecteerd.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door een nieuwe kabel of door een speciale set die door moeten worden geleverd door de fabrikant of de klantenservice.

#### **Aanpassing aan een ander type gas**

(Afb. 6) Als blijkt dat de apparatuur uitgevoerd is voor een ander type gas dan ter plaatse beschikbaar, dient men:


- de injectoren (Afb. 6) te vervangen door degene die corresponderen met het te gebruiken gas (zie de tabel "Karakteristieken verstuivers").




## Regeling van de branders

**LET OP:** De hier besproken regeling kan alleen worden uitgevoerd met branders op methaangas en een mengsel van methaan/stikstof (indien beschikbaar). De schroef moet volledig rechtsom worden aangedraaid op branders die op LPG werken.

**LET OP:** de minimumstand op de branders MOET uitsluitend door een gekwalificeerde gasmonteur worden ingesteld.



NorCook GH 8631 GBK  
NorCook GH 6031 GBK  
(A)



Nor Cook GH N3031 GBK  
(B)

(A)

1. Ontkoppel het glas van de gaskookplaat.
2. Verwijder de lichtverspreider.
3. Verwijder het bedieningspaneel.

**LET OP:** sluit de stroomtoevoer af voordat je het bedieningspaneel verwijdert.

Regeling van de "MINIMUM"-stand op de branders.

Volg de onderstaande procedure om de minimumstand op de branders te regelen:

1. Zet de brander aan en draai de knop naar de MINIMUM-stand (kleine vlam).
2. Verwijder de branderknop en draai de bevestigingsschroef naar rechts of links totdat de vlam van de brander op de meest geschikte manier op MINIMUM is afgesteld en stabiel blijft.
3. Let erop dat de vlam niet uitgaat als je de stand snel wisselt tussen MAXIMUM en MINIMUM.

(cm)				
R	L1	L2	L3	L4
1	6	4	10	70




Fig. 8

## II2H3+

### KARAKTERISTIEKEN VERSTUIVERS

GASBRANDER	TYPE	DRUK	INJECTOREN	VERBRUIK	THERMISCH VERMOGEN NOMINAAL		
		mbar	1/100mm	g/h	l/h	Kw	Kcal/h
Auxiliar	G 20	20	74	-	95	<b>1,00</b>	860
	G30/G31	28	51	73	-	<b>1,00</b>	774
Semirápido	G 20	20	98	-	167	<b>1,75</b>	1617
	G30/G31	28	69	127	-	<b>1,75</b>	1617
Rápido	G 20	20	114	-	238	<b>2,50</b>	1720
	G30/G31	28	81	182	0	<b>2,50</b>	2064
Fast	G 20	20	124	-	286	<b>3,00</b>	2451
	G30/G31	28	88	218	0	<b>3,00</b>	2924



## De afzuigkap op afstand bedienen



**BELANGRIJK:** dit gedeelte is alleen van toepassing als je ook een compatibele afzuigkap met radiofrequentie-optie (RF) hebt gekocht. Neem contact op met de klantenservice - zie achter in deze gebruiksaanwijzing - voor compatibele modellen.

### 01 Vóór het eerste gebruik

Dit model gaskookplaat en een compatibel model afzuigkap moeten aan elkaar gekoppeld worden via radiofrequentie (RF) voordat bediening op afstand mogelijk is.

Na koppeling wordt de afzuigsnelheid van de afzuigkap geregeld door het vermogen van de gaskookplaat.

### 02 Connectiviteit instellen

1. Controleer dat de kookplaat en de afzuigkap zijn uitgeschakeld.
2. Zet de afzuigkap in de koppelstand. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de afzuigkap.
3. Houd een van de bedieningsknoppen ongeveer tien seconden ingedrukt om de kookplaat te koppelen aan de afzuigkap; het thermokoppel blijft vervolgens onafgebroken klikken. Nadat eenmaal verbinding is gemaakt verschijnt op het glas van de kookplaat het pictogram RF-connectiviteit ☰ om aan te geven dat de kookplaat en de afzuigkap gekoppeld zijn. Als de verbinding niet wordt bevestigd door de kap, dan is de verbinding niet goed gemaakt, zelfs als het pictogram van de kookplaat ☰ is geactiveerd.



**BELANGRIJK:** bovenstaande koppelingsprocedure moet binnen twee minuten na het inschakelen van de stroom op de afzuigkap voltooid zijn. Als dit niet lukt, schakel dan zowel de afzuigkap als de kookplaat uit, wacht een minuut en probeer vervolgens opnieuw te koppelen.

## 03 De Connectiviteit-functie gebruiken

De afzuigkracht van de afzuigkap wordt bepaald door het totale vermogen van de kookplaat, zoals weergegeven in de tabel. Elke kookzone van de kookplaat heeft een maximaal nominaal vermogen van 6.

Kookplaattniveaus Sumatory	6 snelheden afzuigkapbe diening	5 snelheden afzuigkapbe diening	4 snelheden afzuigkapbe diening	3 snelheden afzuigkapbe diening
<b>GASKOOKPLAAT RF</b>	<b>SNELHEIDSREGE LING</b>			
1 tot 2	1e	1e	1e	1e
3 tot 4	2e	1e	1e	1e
5 tot 6	3e	2e	2e	2e
7 tot 9	4e	3e	2e	2e
10 tot 12	5e	4e	3e	3e
> 12	6e	5e	4e	3e

Als de bediening van de afzuigkap handmatig wordt overgenomen wanneer de kookplaat en de afzuigkap gekoppeld zijn, werkt de afzuigkap vijf minuten op deze handmatige instelling voordat de bediening door de kookplaat weer wordt ingeschakeld.

Om de afzuigkap en de kookplaat meteen weer te koppelen, moeten de toetsen Timer en Licht tegelijkertijd worden ingedrukt op de afzuigkap.

## 04 De Connectiviteit-functie stoppen

1. Als je de gaskookplaat uitzet, wordt de verbinding met de afzuigkap verbroken. Deze wordt automatisch hersteld als de kookplaat weer wordt ingeschakeld.



**Ex.mo. Sr. Cliente,**

Agradecemos, muito sinceramente a sua escolha, e aproveitamos da ocasião para o felicitar.

Este novo produto, que foi projectado com grande atenção e construído com os melhores materiais, foi verificado e aprovado, de maneira a dar-lhe imensa satisfação para um cozinhado perfeito.

Por conseguinte, pedimos que leia e siga as fáceis instruções que lhe permitirão de alcançar excelentes resultados desde o início da sua utilização.

Juntamente com este moderno aparelho, aproveitamos para lhe enviar os nossos melhores cumprimentos.

## O FABRICANTE

## ÍNDICE

### **MODELOS QUE INCLUEM PILHAS**

Garantia

Embalagem

Instalação e eficiência

### **INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR**

Instalação

Utilização

Manutenção

### **INSTRUÇÕES PARA O INSTALADOR**

Instalação

Conexão do gás

Conexão eléctrica

Características dos injectores

**ESTE PRODUTO FOI CONCEBIDO PARA UMA UTILIZAÇÃO DE TIPO DOMÉSTICA. O FABRICANTE DECLINA TODAS AS RESPONSABILIDADES NO CASO DE EVENTUAIS DANOS A COISAS OU PESSOAS DERIVADOS DE UMA INSTALAÇÃO INCORRECTA OU DE USO IMPRÓPRIO, ERRÓNEO OU ABSURDO.**

## INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

### Instalação

Todas as operações relativas à instalação (conexão eléctrica) terão de ser efectuadas por pessoal qualificado, segundo as normas em vigor.

Para instruções específicas, veja-se a parte reservada para o técnico instalador.

### Utilização

#### Queimador de gás (Fig. 1).

Para acender o queimador de gás, ponha a chama nos furos da parte superior do dito queimador, fazendo pressão e rodando o punho correspondente em sentido anti-horário até fazer coincidir o índice com a posição máxima. Logo que o queimador de gás estiver aceso, regule a chama segundo a necessidade. A posição mínima encontra-se no teimo da rotação antihorária. Nos modelos com atamento automático, accionar o punho como descrito em cima, fazendo pressão, simultaneamente, sobre o correspondente botão de pressão. Nos modelos com acendimento automático/simultâneo (com uma mão), basta seguir o procedimento descrito acima apenas no botão correspondente.

A descarga eléctrica entre a velazinha e o queimador de gás acenderá este último.

Logo que o queimador estiver aceso, solte imediatamente o botão de pressão, regulando a chama segundo a necessidade. O acendimento do queimador nos modelos com dispositivo segurança termo eléctrico, é feito da mesma forma que os casos acima descritos, mantendo carregado o botão na posição de máximo por 3/5 segundos Ao deixar de novo o manipulo certificar-se que o quimador fique aceso.


**N.B.:** - Recomenda-se o uso de panelas com diâmetro igual ao dos queimadores evitando que a chama, quando estiver alta, saia por ebalxo das ditas panelas

- não deixar panelas vazias sobre o lume aceso
- sobre planos Crystal não utilizar acessórios de cozedura à grelha.

Quando terminou de cozinhar, siga a boa regra de fechar igualmente a torneira principal do conduto e/ou do balão de gás.

GAS

\* com rede de redução



rápido                           $\Phi 18 \times 24$

semi-rápido                     $\Phi 14 \times 18$

auxiliar                         $\Phi 12 \times 14$

pesciera\*                       $18 \times 30$

Fig. 1

## **MODELOS QUE INCLUEM PILHAS**

### **Garantia**


A garantia (serviço de garantia) não cobre as pilhas.

O fabricante da placa a gás está isento de qualquer responsabilidade relativamente a quaisquer falhas das pilhas.

### **Embalagem**

Alguns modelos incluem pilhas (tipo D ou LR20 ou R20S; 1,5 V) para a função de acendimento automático. Compartimento (dispositivo) para instalar a pilha, situado na parte traseira inferior esquerda da placa, tal como indicado na figura.

Se a pilha não estiver incluída, a mesma deve ser adquirida separadamente.



### **Instalação e eficiência**

Antes de instalar a placa numa bancada, introduzir uma pilha (respeitando a polaridade “+” e “-”) no compartimento situado na parte traseira inferior esquerda da placa, tal como indicado na figura.



Antes de instalar a placa numa bancada de forma definitiva com vedante especial (enchimento) e base adesiva (incluída), garantir que a função de acendimento automático funciona correctamente. Para tal, pressionar qualquer botão e girá-lo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio de forma a que a marca aponte para o símbolo de chama. Aguardar a produção de faíscas seguidas dos característicos sons crepitantes.

Se a função de acendimento automático não funcionar correctamente, verificar se a pilha está gasta e substituí-la se necessário.

Se o problema persistir, contactar o Serviço de Apoio ao Cliente ou o Serviço de Manutenção.

### **Manutenção Gás/Eléctrico**

Antes de qualquer operação, desligue o aparelho da corrente eléctrica.

Para uma maior duração, é indispensável executar periodicamente uma esmerada limpeza geral ao aparelho tomando sempre em consideração o que segue:

- as partes em vidro, aço e/ou esmaltadas terão de ser limpas com produtos apropriados (que se encontram no comércio) e que não sejam nem abrasivos nem corrosivos. Evite de usar produtos com base de cloro (substâncias para branquear, etc.);
- evite de deixar substâncias ácidas ou alcalinas (vinagre, sal, sumo de limão, etc.) sobre a chapa de trabalho;
- os bicos de gás e as pequenas tampas (partes móveis do queimador) têm de ser lavados frequentemente com água fervente e detergente, tomando grande cuidado com possíveis incrustações. Depois, enxugue com cuidado, e controle que nenhum dos buracos estejam completa ou parcialmente obturados;
- as chapas eléctricas deverão ser limpas com um pano húmido e, seguida, ungidas ligeiramente com ólio lubrificante enquanto estiverem ainda momas.
- as grelhas em aço inoxidável da chapa de trabalho, depois de terem sido aquecidas, podem tomar-se de uma cor azulada, o que não deteriora a qualidade. Para lhes dar novamente o aspecto original, use um produto ligeiramente abrasivo.

**N.B.:** - Toda a possível lubrificação das torneiras, deverá ser efectuada por um pessoal qualificado, o qual terá de ser consultado em caso de anomalias no bom funcionamento. Controle periódicamente o estado de conservação do tubo flexível de alimentação do gás.

No caso de perdas de gás, chamar imediatamente o pessoal qualificado, para a substituição do dito tubo.

Controlar periódicamente el estado de conservación del tubo flexible de alimentación gas. En caso de pérdidas solicitar la intervención inmediata del personal cualificado para su sustitución.

## **Manutenção superfície Vidrocerâmica**

(Fig. 2) Antes de mais nada, elimine, por meio de uma raspadeira, todos os restos de comida e salpicos de gordura da superfície de cozimento. Em seguida, limpe a zona quente com Sidol ou Stahifix, com papel de cozinha, em seguida, enxague com água e enxugue com um pano limpo. Quaisquer restos de folha de alumínio, de objectos de plástica, de açúcar ou de comida muito açucarada terão de ser removidos imediatamente da zona quente onde se cozinhou, por meio de uma raspadeira, afim de evitar possíveis danos à superfície da chapa de cozimento. De nenhuma maneira se deverá utilizar uma esponja ou esfregão abrasivo. Evitar igualmente a utilização de detergents químicos agressivos como Fornospray ou produtos para tirar nódoas.

Não utilize aparelhos de limpeza a vapor para limpar a placa de cozimento.



Fig. 2

## **INSTRUÇÕES PARA O INSTALADOR**

### **Instalação**

Este aparelho não possui um dispositivo de descarga do produto da combustão. Recomenda-se por conseguinte, que venha instalado em lugares suficientemente arejados segundo as disposições das leis em vigor. A quantidade necessária de ar para a combustão, não deverá ser inferior a  $2.0 \text{ m}^3/\text{h}$  por cada kW de força instalada. Veja a tabela relativa à força dos queimadores.

### **Posicionamento**

O aparelho foi fabricado para poder ser montado num plano de trabalho como ilustrado na figura correspondente. Antes de inserir o plano predispor a junta de selagem sobre todo o perímetro do furo de encastre.




Fig. 3

- a instalação esteja munida de uma conexão à terra eficaz, segundo as normas e disposições das leis em vigor. A conexão à terra é obrigatória nos termos da lei.

No caso que o aparelho não esteja munido de cabo e/ou da relativa tomada, utilize o material apropriado para absorver o que está indicado na chapa da matriz, para uma devida temperatura de cozimento. O tubo não deverá nunca atingir a temperatura de 50°C acima da temperatura ambiente.

Se desejar uma conexão directa à rede, será necessário interpor um interruptor onipolar com abertura mínima de 3 mm. entre os contactos, cuja dimensão deverá seguir a carga mencionada na chapa, seguindo igualmente as normas em vigor (o cabo de terra amarelo/verde não deve ser interrompido pelo interruptor). À tomada ou o interruptor onipolar deverão ser posicionados para uma fácil manipulação do aparelho instalado.

O construtor declina qualquer responsabilidade no caso que não tenham sido respeitadas todas as disposições aqui em cima, assim como as normas para a prevenção de acidentes.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, é preciso substitui-lo com outro ou então com o jogo especial fornecido pelo fabricante ou serviço pós-venda.

É proibida a utilização de silicone para efectuar a selagem. Apenas é permitida a utilização da junta estanque fornecida.

É proibida a utilização de panelas de barro e de difusores.

## LIGAÇÃO DO GÁS

(Fig. 4) Ligue o aparelho ao balão do gás ou à instalação segundo as disposições das normas em vigor, assegurando de antemão que o aparelho esteja conforme ao tipo de gás que utilizar. Em caso contrário, veja a “Adaptação a diversos tipos de gás”. Verifique igualmente que a pressão de alimentação seja conforme aos valores descritos sobre a tabela “Características dos injectores”.

### Ligação metálica rígida/semi-rígida

Efectuara ligação com a junção e os tubos metálicos (mesmo se são flexíveis), de modo a não provocar uma pressão sobre os órgãos internos do aparelho.

**N.B.:** - Quando a instalação tiver sido efectuada controle a perfeita vedação de todo o sistema de ligação, usando uma solução de sabão.





Fig. 4

## Conexão eléctrica

(Fig. 5) Antes de efectuar a conexão eléctrica, será preciso assegurar que:

- as características da instalação sigam o que está indicado sobre a chapa da matriz aplicada no fundo da chapa de cozimento.



- a instalação esteja munida de uma conexão à terra eficaz, segundo as normas e disposições das leis em vigor. A conexão à terra é obrigatória nos termos da lei.

No caso que o aparelho não esteja munido de cabo e/ou da relativa tomada, utilize o material apropriado para absorver o que está indicado na chapa da matriz, para uma devida temperatura de cozimento. O tubo não deverá nunca atingir a temperatura de 50°C acima da temperatura ambiente.

Se desejar uma conexão directa à rede, será necessário interpor um interruptor onipolar com abertura mínima de 3 mm. entre os contactos, cuja dimensão deverá seguir a carga mencionada na chapa, seguindo igualmente as normas em vigor (o cabo de terra amarelo/verde não deve ser interrompido pelo interruptor). À tomada ou o interruptor onipolar deverão ser posicionados para uma fácil manipulação do aparelho instalado.


O construtor declina qualquer responsabilidade no caso que não tenham sido respeitadas todas as disposições aqui em cima, assim como as normas para a prevenção de acidentes.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, é preciso substitui-lo com outro ou então com o jogo especial fornecido pelo fabricante ou serviço pós-venda.

#### **Adaptação a diversos tipos de gás**

(Fig. 6) No caso que o aparelho esteja predisposto para um tipo de gás diferente do gás de alimentação que utilizar, deverá proceder da seguinte forma:


- substitua os bicos (Fig. 6) com outros próprios ao tipo de gás que utilizar (veja a tabela relativa às "Características dos injectores").



## Regulação dos queimadores

**CUIDADO:** A regulação descrita só pode ser efetuada com queimadores que utilizem gás metano e misturas de metano/nitrogénio (quando disponíveis), e o parafuso deve ser totalmente apertado no sentido dos ponteiros do relógio nos queimadores que utilizem GPL.

**CUIDADO:** A posição mínima dos queimadores DEVE ser ajustada apenas por um técnico de gás qualificado.



(A)

1. Retirar o vidro do fogão a gás.
2. Remover o difusor de luz.
3. Remover a placa de controlo.

**CUIDADO:** Cortar a alimentação elétrica antes de retirar a placa de controlo.

Regulação da posição "MÍNIMO" dos queimadores.

Para regular a posição mínima dos queimadores, siga o procedimento abaixo:

1. Ligar o queimador e rodar o botão para a posição MÍNIMO (chama pequena).
2. Remover o botão do queimador e rodar o parafuso de fixação para a direita ou para a esquerda até que a chama do queimador seja regulada da forma mais adequada para o MÍNIMO e se mantenha estável.
3. Certifique-se de que a chama não se apaga quando muda rapidamente a posição de MÁXIMO para MÍNIMO.

(cm)				
R	L1	L2	L3	L4
1	6	4	10	70




Fig. 8

II2H3+

#### CARACTERÍSTICAS DOS INJECTORES

QUEIMADORES DE GAS	TIPO	PRESSÃO	BICOS	CONSUMO	CAPACIDADE TÉRMICA NOMINAL	
		mbar	1/100mm	g/h	l/h	Kcal/h
Auxiliar	G 20	20	74	-	95	<b>1,00</b>
	G30/G31	28	51	73	-	<b>1,00</b>
Semirápido	G 20	20	98	-	167	<b>1,75</b>
	G30/G31	28	69	127	-	<b>1,75</b>
Rápido	G 20	20	114	-	238	<b>2,50</b>
	G30/G31	28	81	182	0	<b>2,50</b>
Fast	G 20	20	124	-	286	<b>3,00</b>
	G30/G31	28	88	218	0	<b>3,00</b>



## Controlar o exaustor à distância



**IMPORTANTE:** Esta secção só é aplicável se também tiver adquirido um exaustor compatível com a capacidade de radiofrequência (RF). Contacte a Linha de Apoio ao Cliente no final deste manual para modelos compatíveis.

### 01 Antes da primeira utilização

Este modelo de placa de gás e um exaustor compatível devem ser emparelhados por radiofrequência (RF), antes de poderem ser controlados remotamente.

Quando ligada, a potência de saída da placa de gás controlará a taxa de extração do exaustor.

### 02 Para estabelecer a conectividade

1. Certifique-se de que a placa e o exaustor estão desligados.
2. Colocar o exaustor em modo de emparelhamento. Para o fazer, leia atentamente o manual de instruções do exaustor.
3. Pressione qualquer um dos botões de controlo durante aproximadamente dez segundos para ligar a placa ao exaustor e o termoacoplador irá clicar constantemente.  
Depois de feita a ligação, a placa mostrará o ícone de conectividade RF no vidro para indicar que a placa e o exaustor estão emparelhados. Se a ligação não for confirmada pelo exaustor, então a ligação não foi devidamente efetuada, o ícone da placa é ativado.



**IMPORTANTE:** A operação de conectividade acima referida deve ser concluída no prazo de dois minutos após ligar a energia ao exaustor. Se isto não for bem sucedido, desligue tanto o exaustor como a placa, espere um minuto e tente novamente a conectividade.

## 03 Utilizar a função de conectividade

A taxa de extração do exaustor irá variar com base na potência total saída selecionada na placa, como se mostra na tabela. Cada zona de cozedura tem uma potência nominal máxima de 6.

Somatório dos níveis da placa	6 velocidades de controlo do exaustor	5 velocidades de controlo do exaustor	4 velocidades de controlo do exaustor	3 velocidades de controlo do exaustor
RF DA PLACA A GÁS	VELOCIDADE DE FUNCIONAMENTO			
1 a 2	1. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
3 a 4	2. a	1. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
5 a 6	3. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>
7 a 9	4. <sup>a</sup>	3. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>
10 a 12	5. <sup>a</sup>	4. <sup>a</sup>	3. <sup>a</sup>	3. <sup>a</sup>
> 12	6 <sup>a</sup>	5. <sup>a</sup>	4. <sup>a</sup>	3. <sup>a</sup>

Se os controlos do exaustor forem anulados manualmente quando a placa e o exaustor estiverem ligados, o exaustor funcionará durante cinco minutos nesta configuração manual antes de voltar a ser controlado pela placa.

Para voltar a ligar imediatamente o exaustor e a placa, pressione as teclas Timer e Light juntas no exaustor do fogão.

## 04 Parar a função de conectividade

1. Desligar a placa de gás irá parar a conectividade com o exaustor, mas esta será restaurada automaticamente quando a placa for ligada novamente.



**Уважаемый покупатель,**

мы искренне благодарим Вас и поздравляем со сделанными Вами выбором.

Это новое, тщательно разработанное и изготовленное из высококачественных материалов изделие, прошло всеобъемлющую проверку и в состоянии удовлетворить все Ваши требования и обеспечить готовку с отличными результатами.

Присим Вас ознакомиться с предлагаемыми простыми указаниями, соблюдение которых позволит Вам добиться отличных результатов с самого первого раза.

Желаем Вам всяческих успехов в работе с этой современной варочной панелью.

## **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

### **МОДЕЛИ С БАТАРЕЙКАМИ**

Гарантия

Комплектация

Установка и работоспособность

### **УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Установка

Эксплуатация

Техобслуживание

### **Указания для монтажника**

Установка

Подключение к газовой магистрали

Подсоединение к электрической сети

Характеристики инжекторов

**ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ТРАВИ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА, ВЫЗВАННЫХ НЕВЕРНЫМ МОНТАЖОМ, ИЛИ НЕПОДОБАЮЩЕЙ, ОШИБОЧНОЙ ИЛИ ЗАВЕДОМО АБСУРДНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ.**

## УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Установка

Все операции по установке (подключение к электрической сети и к газовой магистрали, настройка на данный тип газа соответствующие регулировки и т.д.) должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с действующими нормами. См. соответствующие указания в разделе, посвященном установке.

### Эксплуатация

#### Газовые горелки (Рис. 1).


Розжиг горелки производится при подаче пламени к отверстиям в ее верхней части с помощью нажатия и поворота против часовой стрелки соответствующей ей ручки таким образом, чтобы указатель совпал с символом максимального пламени. После зажигания горелки отрегулируйте пламя на нужную величину.

Его минимальное положение соответствует крайней точке вращения ручки против часовой стрелки. В моделях с автоматическим розжигом поворачивая ручку, как описано выше, одновременно нажимайте на специальную кнопку. В моделях с автоматическим/одновременным розжигом (одной рукой) достаточно использовать только соответствующую ручку. Электрический разряд между свечой и горелкой приводит к зажиганию соответствующей горелки. Сразу же после зажигания горелки отпустите кнопку и отрегулируйте пламя на нужную величину.

Розжиг горелки в моделях с термоэлектрическим предохранительным устройством производится как описано выше, при этом на ручку в положении, соответствующем максимальному пламени, следует надавить до упора и держать ее в таком состоянии 3-5 секунд. Отпустив ручку, удостоверьтесь, что горелка остается зажженной.

### Примечания:

- рекомендуется использовать кастрюли диаметром, соответствующим размеру горелок, чтобы при максимальной величине пламени оно не вырывалось из-под их дна.
- не оставляйте пустые кастрюли на зажженном огне.
- на варочных панелях типа Crystal не используйте приспособлений для приготовления пищи на гриле. По окончанию приготовления рекомендуется также закрыть кран подачи газа на газовой магистрали или на баллоне.



### Техобслуживание

## МОДЕЛИ С БАТАРЕЙКАМИ


### Гарантия

Гарантия (гарантийные обязательства) не распространяется на батарейку. Производитель газовых поверхностей не несет ответственности за работоспособность батареек.

Производитель газовых поверхностей не несёт ответственности за брак батареек.

### Комплектация

Некоторые модели поставляются с батарейками (тип D или LR20 или R20S ; 1,5 Вольт) для функционирования автоподжига. Ёмкость (устройство) для установки батареики расположено в нижней части поверхности сзади слева как показано на рисунке.  
В случае, если батарейка в комплект не входит она приобретается пользователем отдельно.



### Установка и работоспособность

Перед монтажом варочной поверхности в столешницу вставьте сначала батарейку ( проверив полярность "+" и "-") в специальное устройство, расположенное в нижней части поверхности сзади слева как показано на рисунке.



Перед окончательной фиксацией варочный поверхности в столешнице с помощью специального уплотнителя (прокладкой) с клейкой основой (входит в комплект), убедитесь, что автоподжиг работает исправно. Для этого нажмите любую ручку повернув её против часовой стрелки, что бы указатель совпал с символом пламени, дожидаясь, когда будут исходить искры, сопровождаясь характерным треском (щелчками).

В случае неполадок в работе автоподжига проверьте, не разрядились ли батарейки, и замените их.

Если это не поможет устранить проблему, позвоните в службу поддержки клиентов или сервисную службу.

### Газовые/Электрические панели

Перед выполнением каждой операции отключите изделие от электропитания. Для обеспечения длительного срока службы панели необходимо периодически выполнять ее тщательную общую чистку, имея в виду следующее:

- стеклянные, стальные и/ или эмалированные детали следует чистить соответствующими средствами (имеющимися в торговле), не являющимися абразивными или едкими. Не используйте средства на хлорной основе (отбеливатели и т.д.)
- не оставляйте на рабочем столе кислые или щелочные субстанции (укус, соль, лимонный сок и т.д.)
- разделители пламени и колпачки горелок (съемные части горелок) следует часто мыть в горячей воде с добавкой моющих средств, при этом следует стараться удалить с них весь нагар, затем тщательно протереть, убедиться в том, что ни одно из отверстий разделителя пламени не забито даже частично.
- электрические конфорки следует протирать влажной тряпкой и слегка смазывать смазочным маслом, когда они еще теплые.
- решетки из нержавеющей стали после нагревания приобретают голубоватый оттенок, что никак не сказывается на их качестве. Для восстановления их первоначального вида используйте легкие абразивные средства.

**Примечание-** Смазку кранов, если есть такая необходимость, должны выполнять квалифицированные специалисты, к которым следует обращаться и в случае неисправностей в работе варочной панели.

Периодически проверяйте состояние металлического шланга подачи газа. В случае обнаружения утечек газа немедленно обращайтесь к квалифицированным специалистам для их замены.

## **Уход за стеклокерамической поверхностью**

(Рис.-2) Прежде всего с помощью скребка удалите с поверхности варочной панели остатки продуктов и брызги жира. Далее протрите горячую зону бумагой для выпечки, смоченной средством Sidel или Stahifix, затем промойте водой и вытрите чистой тряпкой. Следы от алюминиевой фольги, пластмассовых предметов, сахара или продуктов с его высоким содержанием следует немедленно удалять из горячей зоны скребком во избежание повреждения поверхности варочной панели. Ни в коем случае не используйте абразивные губки или мочалки; не применяйте также такие агрессивные химические моющие средства как Formospray (спрей для чистки духовок) или пятновыводители.

Для ухода за варочной панелью не используйте чистящие спреи.




Рис. 2

## **УКАЗАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА**

### **Установка**

Данное изделие не оборудовано устройством для удаления продуктов сгорания. Его рекомендуется устанавливать в помещениях с достаточной вентиляцией в соответствии с действующими нормами.

Для обеспечения горения требуется не менее 2,0 м<sup>3</sup>/ час на каждый киловатт мощности. См. таблицу мощностей горелок.

### **Размещение**

Изделие рассчитано для встраивания в рабочий стол, как показано на рисунке. Перед тем, как устанавливать варочную панель, уложите уплотнительную прокладку по всему периметру отверстия, в которое она встраивается.




Рис. 3

- сеть оснащена эффективным заземлением, соответствующим действующим нормам и положениям законодательства. Заземление является обязательным по закону.

В случае, если варочная панель не имеет сетевого шнура и/или вилки, используйте детали, соответствующие току потребления, указанному на табличке паспортных данных, и рабочей температуре. Ни одна из точек сетевого шнура не должна достигать температуры, на 50 °C превышающей температуру окружающей среды.

В случае неразъемного подключения к сети следует предусмотреть многополюсный рубильник с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, соответствующий номинальной потребляемой мощности варочной панели и отвечающий действующим нормам (желто-зеленый провод заземления не должен разрываться рубильником). К розетке или рубильнику после установки панели должен быть обеспечен легкий доступ.

**Примечание:** - Изготовитель снимает с себя всякую ответственность при несоблюдении всего вышеизложенного и обычных правил техники безопасности.

В случае повреждения сетевого шнура, он должен быть заменен другим, предоставленным изготовителем или сервисным центром.

Запрещается использовать силикон для герметизации. Допускается только использование поставленного герметичного уплотнения.

Применение глиняной посуды и распылителей запрещено.

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛИ**

(Рис. 4) Подключайте варочную панель к газовой магистрали или баллону в соответствии с требованиями действующих норм, убедившись предварительно, что варочная панель настроена на данный тип газа.

В противном случае см.: пункт "Настройка на другой тип газа" "Также убедитесь, что давление подачи газа соответствует значениям, приведенным в таблице: "Характеристики инжекторов"

### **Подключение с помощью жесткой/полужесткой трубы**

Выполните подключение с помощью фитингов и металлических трубок (также металлических шлангов) так, чтобы не создавать нагрузок на внутренние элементы варочной панели.

**Примечание:** - По завершению подключения проверьте герметичность всей соединительной системы с помощью мыльного раствора.





Рис. 4

## **Подключение к электрической сети**

(Рис. 5) Перед выполнением подключения удостоверьтесь, что:

- параметры сети соответствуют указанным на паспортной табличке, установленной сзади варочной панели



- сеть оснащена эффективным заземлением, соответствующим действующим нормам и положениям законодательства. Заземление является обязательным по закону.

В случае, если варочная панель не имеет сетевого шнура и/или вилки, используйте детали, соответствующие току потребления, указанному на табличке паспортных данных, и рабочей температуре. Ни одна из точек сетевого шнура не должна достигать температуры, на 50 °C превышающей температуру окружающей среды.

В случае неразъемного подключения к сети следует предусмотреть многополюсный рубильник с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, соответствующий номинальной потребляемой мощности варочной панели и отвечающий действующим нормам (желто-зеленый провод заземления не должен разрываться рубильником). К розетке или рубильнику после установки панели должен быть обеспечен легкий доступ.


Примечание: - Изготовитель снимает с себя всякую ответственность при несоблюдении всего вышеизложенного и обычных правил техники безопасности.

В случае повреждения сетевого шнура, он должен быть заменен другим, предоставленным изготовителем или сервисным центром.

#### **Настройка на другой тип газа**

(Рис. 6) Если варочная панель настроена на тип газа, отличный от имеющегося, следует произвести:


- замену инжекторов (Рис. 6) на соответствующие используемому типу газа(см.таблицу "Характеристики инжекторов").




## Регулирование конфорок

**ВНИМАНИЕ:** описанным образом можно регулировать только конфорки, использующие газ метан и смесь метана с азотом (при наличии), а на конфорках, использующих сжиженный газ, винт должен быть полностью затянут по часовой стрелке.

**ВНИМАНИЕ:** положение «минимум» на конфорках устанавливает ТОЛЬКО квалифицированный газовый инженер.



NorCook GH 8631 GBK  
NorCook GH 6031 GBK  
(A)



Nor Cook GH N3031 GBK  
(B)

(A)

1. Снимите стекло с газовой варочной панели.
2. Снимите светорассеиватель.
3. Снимите панель управления.

**ВНИМАНИЕ:** отключите электропитание перед снятием панели управления.

Установка положения «МИНИМУМ» на конфорках.

Чтобы отрегулировать положение «минимум» на конфорках, выполните следующие шаги:

1. Включите конфорку и поверните ручку в положение «МИНИМУМ» (малое пламя).
2. Снимите ручку конфорки и поворачивайте крепежный винт вправо или влево до тех пор, пока пламя конфорки не будет отрегулировано наиболее подходящим образом в положении «МИНИМУМ» и останется стабильным.
3. Убедитесь, что пламя не гаснет при быстром переключении положения с «МАКСИМУМ» на «МИНИМУМ».

(cm)				
R	L1	L2	L3	L4
1	6	4	10	70




Fig. 8

II2H3+

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕКТОРОВ

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ	ТИП	ДАВЛЕНИЕ	ИНЖЕКТОРОВ	РАСХОД		ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ	
				mbar	1/100mm	g/h	l/h
вспомогательная горелка	G 20	20	74	-	95	<b>1,00</b>	860
	G30/G31	28	51	73	-	<b>1,00</b>	774
горелка для ускоренного приготовления	G 20	20	98	-	167	<b>1,75</b>	1617
	G30/G31	28	69	127	-	<b>1,75</b>	1617
горелка для быстрого приготовления	G 20	20	114	-	238	<b>2,50</b>	1720
	G30/G31	28	81	182	0	<b>2,50</b>	2064
Fast	G 20	20	124	-	286	<b>3,00</b>	2451
	G30/G31	28	88	218	0	<b>3,00</b>	2924



## Дистанционное управление вытяжкой



**ВАЖНО:** Этот раздел применим только в том случае, если вы приобрели вытяжку с радиочастотным (RF) подключением, совместимую с варочной панелью. Обратитесь в службу поддержки клиентов, указанную в конце данного руководства, чтобы узнать о совместимых моделях.

### 01 Перед первым использованием

Необходимо выполнить сопряжение по радиочастоте (RF) данной модели газовой варочной панели и совместимой модели вытяжки до включения дистанционного управления. После подключения дистанционного управления скорость вытяжки будет регулироваться с помощью кнопки мощности газовой варочной панели.

### 02 Настройка подключения

1. Убедитесь, что варочная панель и вытяжка выключены.
2. Включите на вытяжке режим сопряжения. Для этого внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации вытяжки.
3. Нажмите на любую из ручек управления по направлению вниз и удерживайте примерно десять секунд, чтобы подключить варочную панель к вытяжке, при этом термоэлемент будет непрерывно щелкать.  
После сопряжения на стекле варочной панели появится значок радиочастотного соединения , указывающий на то, что варочная панель и вытяжка сопряжены. Если сопряжение не подтверждается вытяжкой, это означает, что сопряжение выполнено неправильно, даже если значок  варочной панели активирован.



**ВАЖНО:** Описанная выше операция сопряжения должна быть выполнена в течение двух минут после включения питания вытяжки. Если попытка сопряжения не удалась, выключите и вытяжку, и варочную панель, подождите одну минуту и повторите попытку.

## **03 Использование функции сопряжения**

Скорость работы вытяжки зависит от общей мощности варочной панели, как показано в таблице. Максимальная номинальная мощность каждой варочной зоны — 6.

Сводная таблица уровней мощности варочной панели	6 скоростей управления вытяжкой	5 скоростей управления вытяжкой	4 скорости управления вытяжкой	3 скорости управления вытяжкой
<b>РАДИОЧАСТОТА ГАЗОВОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ</b>	<b>РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ</b>			
1-2	1-я	1-я	1-я	1-я
3-4	2-я	1-я	1-я	1-я
5-6	3-я	2-я	2-я	2-я
7-9	4-я	3-я	2-я	2-я
10-12	5-я	4-я	3-я	3-я
> 12	6-я	5-я	4-я	3-я

Если при сопряжении варочной панели и вытяжки управление вытяжкой отменено вручную, вытяжка будет работать в течение пяти минут в этом ручном режиме, а затем снова будет управляться варочной панелью.

Чтобы осуществить немедленное повторное соединение вытяжки и варочной панели, нажмите одновременно кнопки «Таймер» и «Свет» на вытяжке.

## **04 Отключение функции сопряжения**

1. При выключении газовой варочной панели сопряжение с вытяжкой будет прекращено, но оно будет восстановлено автоматически при повторном включении варочной панели.

نقدم لك بخالص الشكر والتهنئة على اختيارك.

لقد خضع هذا المنتج الجديد المصمم بعناية، والمصنوع من خامات فائقة الجودة، للاختبار الدقيق لضمان ملاءمته لجميع متطلبات الطهي

الخاصة بك. لذا نود منك قراءة هذه الإرشادات البسيطة والالتزام بها، حيث أنها تتيح لك الحصول على نتائج ممتازة منذ البداية.

نتمنى لك كل التوفيق مع جهازك الحديث!

## الجهة الصانعة

### فهرس المحتويات

**الموديلات المشتملة على بطاريات**

الضمان

التغليف

التركيب وكفاءة التشغيل

**إرشادات الاستخدام**

التركيب

الاستخدام

الصيانة

**إرشادات لفني التركيب**

التركيب

توصيل الغاز

التوصيل الكهربائي

**خصائص الحالات**

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. ولا تتحمل الجهة الصانعة المسؤلية بأي حال من الأحوال عن الإصابات أو التلفيات الناجمة عن التركيب الخاطئ أيا كانت أو تلك الناتجة عن الاستخدام غير الملائم أو الخاطئ أو العشوائي.

## التركيب

يجب القيام بجمع العمليات ذات الصلة بالتركيب (التوصيل الكهربائي) من قبل فنيين مؤهلين، بالتماشي مع المعايير المعتمد بها، وللحصول على التعليمات الخاصة في هذا الصدد، يرجى قراءة الجزء الخاص بفنى التركيب.


الاستخدام  
الشعلات الغازية (شكل 1).

يتم إشعال الشعلة الغازية من خلال تقرير لهب صغير من الفتحات العلوية للشعلة مع الضغط على المفتاح الخاص بذلك الفتحة وإدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، إلى أن يتضاعف وضع الحد الأقصى مع العلامة. بعد تشغيل الشعلة الغازية، أضبط اللهب حسب الحاجة.

يوجد وضع الحد الأدنى في نهاية شوط الدوران عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. في الموديلات ذات الإشعال الذائق، قم بإدارة المفتاح بالطريقة سالفه الذكر، مع الضغط المستمر على الزر الانضغاطي المخصص لذلك، أما في الموديلات ذات الإشعال الذائق/المستمر (بيد واحدة)، فيكتفى الاستمرار بالطريقة سالفه الذكر باستخدام المفتاح المخصص لذلك. تتيح الشارة الكهربائية بين شمعة الإشعال والشعلة إشعال الشعلة نفسها. بعد الإشعال، قم بتحرير الزر الانضغاطي على الفور وأضبط اللهب حسب الحاجة.

في الموديلات المجهزة بنظام أمان كهروحراري، يتم إشعال الشعلة بالطريقة المبينة في الحالات العديدة سالفه الذكر، مع استمرار الضغط على المفتاح بشكل كامل في وضعية الحد الأقصى لثلاث/خمس ثوان تقريرها. بعد تحرير المفتاح، تحقق من اشتعال الشعلات بشكل فعال. ملحوظة: - ننصح باستخدام أواقي ومقاييس ذات قطر مماثل للشعلة، مما يمنع تحرك اللهب من الجزء السفلي وإحاطته بالإباء.

- لا تترك أواقي أو مقاييس فارغة على النار.
  - لا تستخدم أي أدوات للطهي بطريقة الشواء على موقد Crystal.
- عند الانتهاء من الطهي، يُنصح أيضاً بغلق صمام الغاز الرئيسي وأو أسطوانة الغاز.



## الضمان


الضمان (خدمة الضمان) لا يشمل البطارية.

لا تتحمل الجهة الصانعة للموقد الغازي أي مسؤولية عن أعطال البطاريات.

## التغليف

تشتمل بعض الموديلات على بطاريات (من النوع D أو LR20S، 1,5 فلتر) مخصصة لوظيفة الإشعال الذاتي. حيز (تجهيز) لتركيب البطارية أسفل يسار الجهة الخلفية للموقد كما هو مبين بالصورة.  
إذا لم تكن البطارية متوفرة ضمن العبوة فيجب شراؤها بشكل منفصل.

## التركيب وكفاءة التشغيل



قبل تركيب الموقد الخاص بك على سطح الطاولة، قم أولاً بتركيب البطارية (مع التحقق من وضعية القطب «+» و «-») داخل التجهيز الخاصة أسفل يسار الجهة الخلفية كما هو مبين في الصورة.



قبل التثبيت النهائي للموقد على سطح الطاولة باستخدام مانع تسرب خاص (بطانة) مع أساس لاصق (مورد ضمن العبوة)، تحقق من عمل الإشعال الذاتي بشكل صحيح. لعمل ذلك، قم بإدارة أي مفتاح عكس اتجاه حركة عقارب الساعة بحيث يشير المؤشر إلى رمز الشعلة والانتظار إلى أن يصدر الشرر متبعاً بطرقيات مميزة (أصوات كليك).

إذا لم يعمل الإشعال الذاتي بشكل سليم، فتحقق من شحنة البطاريات وقم بتغييرها إذا لزم الأمر.

إذا استمرت المشكلة، فاتصل بخدمة العملاء أو الصيانة.

## غازى/كهربائى


قبل القيام بأى عملية تشغيل، افضل الكهرباء عن الجهاز.  
لإطالة عمر الجهاز، يجب القيام بعملية تنظيف عامة بصفة دورية، مع مراعاة الآتي:

- يجب تنظيف الأجزاء الرجاحية أو الفولاذية وأو المطلية بطبقة المينا (الإيتاميل) باستخدام منتجات ملائمة غير كاشطة أو أكالة (متوفرة بالسوق). تجنب المنتجات القائمة على الكلور (المبيضات وخلافه).
- تجنب وضع المواد الحمضية أو القلوية على منطقة العمل (مثل، الخل والملح وعصير الليمون وخلافه).
- يجب غسل العازل الجداري والأغطية الصغيرة (الأجزاء المتردكة للشعلة) بصفة مستمرة باستخدام الماء المغلي ومحلول تنظيف، مع الحرص على إزالة جميع القشور الممكنة. قم بالتجفيف بعناية وافحص وتأكد من عدم انسداد أي من فتحات الشعلة.
- يُراعى تنظيف الأجزاء الكهربائية بقطعة قماش رطبة وتزيلقها بشكل طفيف باستخدام زيت تزييق عندما تكون دافئة.
- تميل شبكات الاستانلس ستيل بمساحة العمل إلى اللون الأزرق بعد تسخينها وهذا لا يؤدي إلى تدهور جودتها. لاستعادة اللون الأصلي، استخدم أحد المنتجات الأكالة الخفيفة.

ملحوظة: يجب ألا يتم تنظيف المحابس إلا بواسطة فني مؤهل، والذي يجب استشارته في حالة وجود أي مشاكل في الأداء.  
افحص مدى سلامة أنبوب إمداد الغاز المرن بصفة دورية. في حالة وجود تسرب، اتصل على الفور بالفنين المؤهلين لاستبداله.

## صيانة سطح السيراميك الزجاجي

(شكل 2) تخلص أولاً من فضلات الطعام وقطارات الشعوم من سطح الطهي باستخدام الكاشطة الخاصة (شكل 2). ثم قم بتنظيف المنطقة الساخنة بأفضل صورة ممكنة باستخدام المنتج SIDOL أو STAHLFIX أو المنتجات الأخرى المشابهة ومنشفة ورقية، ثم قم بشطفها مرة أخرى بالماء وجففها بقطعة قماشية نظيفة.  
يجب إزالة رقائق الألuminium والمواد البلاستيكية المنشهرة عن غير قصد أو بقايا السكر أو الأطعمة الغية بالمواد السكرية على الفور من منطقة الطهي الساخنة باستخدام الكاشطة الخاصة (شكل 2). وذلك لتجنب أي تلف محتمل للسطح العلوي.  
ويحظر مطلقاً استخدام القطع الإسفنجية الخشنة أو المنظفات الكيميائية المهيجة، مثل بخاخات تنظيف الأفران أو مزيالت البقع.  
لا تستخدم أجهزة التنظيف بالبخار لتنظيف سطح الطهي.



صورة 2


## إرشادات لفني التركيب

### التركيب

هذا الجهاز غير مزود بإمكانية لتصريف عادم الاحتراق. لذا، يُوصى بتركيبه في مناطق جيدة التهوية، تماشياً مع القوانين السارية. يجب ألا تقل كمية الهواء الازمة للاحراق عن  $2.0 \text{ م}^3/\text{ساعة}$  لكل كيلوواط من القدرة.  
انظر جدول القدرة الخاص بالشعلة.

### ضبط الموضع

يمكن تركيب الجهاز في مساحة عمل كما هو مبين في الشكل. قبل ضبط موضع الموقـد، قم بتركيب مانع التسريب حول محـيط الفتحـة بـسطح العمل بالـكامل.



صورة 3

- تحقق من تزويد مساحة العمل بوصلة أرضي عالي الكفاءة، وفقاً للمعايير وأحكام القوانين السارية. تعدد وصلة الأرضي أمرًا إلزاميًا بمقتضى القانون. في حالة عدم توفر كابل /أو قابس في الجهاز، استخدم وسيط امتصاص مناسب لدرجة الحرارة في بيئة العمل، كما هو مبين على لوح الشبكة. يحظر بأي حال من الأحوال ارتفاع درجة حرارة الكابل عن 50 °م من درجة الحرارة المحيطة. عند ضرورة التوصيل المباشر بالشبكة، يلزم تركيب مفتاح مزدوج القطبية كوسقط على أن تكون الفجوة بين الملامسات 3 مم أقل ما يمكن، والبعد المسمى لتحمل حمل اللوح كما يجب أن تتماشي مع المعايير السارية (يجب عدم مقاطعة كابل الأرضي الأصفر/الأخضر بواسطة المفتاح). يجب أن يكون الوصول إلى القابس أو المفتاح مزدوج القطبية بالمنتج المركب أثراً ميسوراً.
- ولا تحمل الجهة الصانعة أي مسؤولية في حالة عدم الالتزام بالخطوات سالفة الذكر وعدم احترام معايير الوقاية من الحوادث والالتزام بها. في حالة تلف كابل الكهرباء، فقم باستبداله على الفور بكابل أو طقم كابلات خاصة من الجهة الصانعة أو خدمات ما بعد البيع.
- يحظر استخدام السيليكون لأغراض منع التسريب. يقتصر الاستخدام على مانع التسريب المورد.
- يحظر استخدام الأواني الفخارية ونماذج الحرارة.


#### توصيل الغاز

(شكل 4) قم بتوصيل الجهاز بأسطوانة الغاز أو بوصلة الغاز وفقاً للمعايير السارية، وتحقق سلفاً من توافق الموقد مع نوع الغاز المتوفر. وإن أظرر فصل «التوازن مع أنواع الغاز المختلفة».علاوة على ما سبق، تحقق من توافق ضغط الإمداد مع القيم المبينة في الجدول: «خصائص الحالات».

#### الوصلة المعدنية الصلبة/شبه الصلبة

استكمل التوصيل باستخدام الوصلات والأنباب المعدنية ( بما في ذلك الأنابيب المرن ) بحيث تحصل على ضغط معاكس للضغط الواقع على الأجزاء الداخلية للجهاز.

**ملحوظة:** - بعد الانتهاء من عملية التركيب، تحقق من عزل نظام التوصيل بالكامل بشكل ممتاز، باستخدام محلول الصابون.




صورة 4

#### التوصيل الكهربائي

- (شكل 5) قبل إجراء التوصيل الكهربائي، تحقق مما يلي:
- الخصائص التصنيعية مطابقة لما هو مبين على لوحة الشبكة الموجودة أسفل مساحة العمل،

مشبك الكابل




صورة 5

- تحقق من تزويد مساحة العمل بوصلة أرضي عالي الكفاءة، وفقاً للمعايير وأحكام القوانين السارية. تعد وصلة الأرضي أمراً إلزامياً بمقتضى القانون. في حالة عدم توفر كابل وأو قابس في الجهاز، استخدم وسبيط امتصاص مناسب للدرجة الحرارة في بيئته العمل، كما هو مبين على لوح الشبكة. يحظر بأي حال من الأحوال ارتفاع درجة حرارة الكابل عن 50 °م من درجة الحرارة المحيطة. عند ضرورة التوصيل المباشر بالشبكة، يلزم تركيب مفتاح مزدوج القطبية كوسيلة على أن تكون الفجوة بين الملامسات 3 مم أقل ما يمكن، والأبعاد مصممة لتحمل اللوح كما يجب أن تتماشي مع المعايير السارية (يجب عدم مقاطعة كابل الأرضي الأصفر/الأخضر بواسطة المفتاح). يجب أن يكون الوصول إلى القابس أو المفتاح مزدوج القطبية بالمنتج المركب أمراً ميسوراً. ولا تحمل الجهة الصانعة أي مسؤولية في حالة عدم الالتزام بالخطوات سالفة الذكر وعدم احترام معايير الوقاية من الحوادث والالتزام بها.

في حالة تلف كابل الكهرباء، فقم باستبداله على الفور بكابل أو طقم كابلات خاصة من الجهة الصانعة أو خدمات ما بعد البيع.

#### التوافق مع أنواع الغاز المختلفة


- (شكل 6) إذا كان الجهاز مضبوط سلفاً على نوع مختلف من الغاز بخلاف المتوفر، قم بما يلي:
- استبدال الحاقنات (شكل 6) بنوع آخر متواافق مع الغاز المستخدم (انظر جدول «خصائص الحاقنات»).



صورة 6

**تحذير:** لا يمكن تنفيذ عملية الضبط المذكورة إلا في الشعلات التي تستخدم مزيج غاز الميكان والميكان لـ الـ ايـ بـ روـ جـ يـنـ في حال توفرهـ، ويـجب إـ حـکـامـ رـيـطـ المـسـمـارـ تـامـاـ في اـتـجـاهـ عـقـارـبـ السـاعـةـ بالـشـعـلـاتـ التي تـسـتـخـدـمـ غـازـ الـبـترـولـ المسـالـ.

**تحذير:** يجب ضبط وضع الحد الأدنى بالشعلات بواسطة مهندس غاز مؤهل فقط.



(A)

1. افصل الزجاج عن موقد الغاز.
2. أزل موزع الضوء.
3. أزل لوحة التحكم.

**تحذير:** افصل التيار الكهربائي قبل إزالة لوحة التحكم.

ضبط وضع لأـ الحـدـ الأـ دـنـيـ لأـ لـاتـ عـشـ.

لـ ضـبـطـ وـضـعـ الـ حدـ الأـ دـنـيـ يـاـ لـ لـاتـ عـشـ، اـتـبعـ الـ خـطـوـاتـ التـالـيـةـ:

1. شـغلـ المـوـقـدـ وأـدـرـ المـقـبـضـ إـلـىـ الـوـضـعـ الأـدـنـيـ عـقـلـةـ صـغـيرـةـ.
2. أـزلـ مـقـبـضـ المـوـقـدـ وأـدـرـ مـسـمـارـ التـبـيـبـتـ إـلـىـ الـيمـينـ أوـ الـيسـارـ حـتـىـ يـتـمـ ضـبـطـ شـعـلـةـ المـوـقـدـ بـالـطـرـيـقـةـ الـأـنـسـبـ لـ وـضـعـ الـحدـ الأـ دـنـيـ وـتـنـظـلـ ثـابـتـةـ.
3. تـأـكـدـ مـنـ أـنـ الشـعـلـةـ لـاـ تـنـطـقـيـ عـنـ تـغـيـيرـ الـوـضـعـ بـسـرـعـةـ مـنـ الـحدـ الـأـقـصـىـ إـلـىـ الـحدـ الأـ دـنـيـ.

(cm)				
R	L1	L2	L3	L4
1	6	4	10	70




Fig. 8

II2H3+

#### خصائص الحاقنات

السعدة الحرارية الاسمية كيلو كالوري/ساعة	الاستهلاك كيلووات	الحاقنات	الضغط ملي بار	النوع	الشعلات الغازية
860	<b>1,00</b>	95	-	74	20 G 20
774	<b>1,00</b>	-	73	51	28 G30/G31 عادي
1617	<b>1,75</b>	167	-	98	20 G 20
1617	<b>1,75</b>	-	127	69	28 G30/G31 متوسط
1720	<b>2,50</b>	238	-	114	20 G 20
2064	<b>2,50</b>	0	182	81	28 G30/G31 سريع
2451	<b>3,00</b>	286	-	124	20 G 20
2924	<b>3,00</b>	0	218	88	28 G30/G31 سريع جداً



## **التحكم في شفاط البوتاجاز عن بعد**

**مهم:** ينطبق هذا القسم فقط إذا كنت قد اشتريت أيضًا شفاطاً متوافقاً مع إمكانية التردد اللاسلكي (RF).  
اتصل بخط مساعدة العملاء في نهاية هذا الدليل لمعرفة الموديلات المتفقة.



### **01 قبل أول استخدام**

يجب إقراان موقد الغاز هذا وموديل شفاط البوتاجاز المتفافق بالتردد اللاسلكي (RF) قبل أن يحدث التحكم عن بعد.

عند التوصيل، سينتكم خرج الطاقة بمقد الغاز في معدل شفط شفاط البوتاجاز.

### **02 لإعداد الاتصال**

1. تأكيد من إيقاف تشغيل الموقد والشفاط.

2. أضبط الشفاط على وضع الاقتران. للقيام بذلك، يُرجى قراءة دليل التعليمات الخاص بالشفاط بعناية.

3. اضغط على أي من مقابض التحكم لأسفل لمدة عشر ثوانٍ تزبّياً للتوصيل الموقد بالشفاط وسوف تنقر المزدوجة الحرارية باستمرار.

بعد إجراء التوصيل، سيعرض الموديل رمز الاتصال على الزجاج للإشارة إلى اقتران الموقد والشفاط. إذا لم يتم تأكيد التوصيل بواسطة الشفاط، فهذا يعني أن الاتصال لم يتم بشكل صحيح، حتى إذا كان رمز الموقد نشطاً.

**مهم:** يجب إكمال عملية الاتصال أعلى في غضون دقيقتين من توصيل الطاقة بالشفاط. إذا لم ينجح ذلك، أوقف تشغيل الشفاط والموقد، وانتظر لمدة دقيقة وحاول الاتصال مرة أخرى.



## 03 استخدام وظيفة الاتصال

سوف يختلف معدل شفط الشفاط بناءً على إجمالي خرج الطاقة المحدد على الموقد، كما هو موضح في الجدول. كل منطقة طهي بالموقد لها خرج مقدر يبلغ 6 بحد أقصى.







مجموع مستويات الموقد	6 سرعات للتحكم في الشفاط	5 سرعات للتحكم في الشفاط	4 سرعات للتحكم في الشفاط	3 سرعات للتحكم في الشفاط
السرعة التي تعمل				تردد اللاسلكي بموقد الغاز
1 إلى 2	الأولى	الأولى	الأولى	الأولى
3 إلى 4	الأولى	الأولى	الأولى	الثانية
5 إلى 6	الثانية	الثانية	الثانية	الثانية
7 إلى 9	الثانية	الثالثة	الثانية	الرابعة
10 إلى 12	الثالثة	الرابعة	الثالثة	الخامسة
12	الثالثة	الرابعة	الرابعة	السادسة

إذا تم تجاوز التحكم في الشفاط يدوياً عند توصيل الموقد والشفاط، فيعمل الشفاط لمدة خمس دقائق على هذا الإعداد اليدوي قبل العودة إلى التحكم بواسطة الموقد.

لإعادة توصيل الشفاط والموقد على الفور، اضغط على مفاتحي Light و Timer معًا على شفاط البوتاجاز.

## 04 إيقاف وظيفة الاتصال

1. سيؤدي إيقاف تشغيل موقد الغاز إلى إيقاف الاتصال بالشفاط، ولكن سيعود الاتصال تلقائياً عند تشغيل الموقد مرة أخرى.







**CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.**

**Oficinas:** c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

**Fábrica:** c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España

T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

[www.cnagroup.es](http://www.cnagroup.es) - [cna@cnagroup.es](mailto:cna@cnagroup.es)

**Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - [info@cnagroup.es](mailto:info@cnagroup.es)**

**SAT Central Portugal: +351 214 349 771 - [service@junis.pt](mailto:service@junis.pt)**



2531  
pin code: 2575DN32677

此页不印刷

This page will  
not be printed

70g双胶纸 A5 单色印刷 骑马钉版

版本号 : 20230524 V1.4